

VIBRAČNÉ GULIČKY YEQU HYMAN REMOTE CONTROL



Návod

OVĽADANIE

- 1) Podržte tlačidlo napájania na guľôčkach 2 sekundy. LED dióda sa rozsvieti a guľôčky sa zapnú pohotovostného režimu.
- 2) Následnými krátkymi stlačeniami tlačidla zapnete a zmeníte jednotlivé vibračné a pulzačné rytmy.
- 3) Guličky vypnete opätovným podržaním tlačidla napájania na 2 sekundy.
- 4) Na použitie s diaľkovým ovládaním prepnete loptičky do pohotovostného režimu.
- 5) Podržte stredné tlačidlo napájania na diaľkovom ovládači po dobu 2 sekúnd. Rozsvieti sa aj kontrolka na diaľkovom ovládači.
- 6) Krátkymi stlačeniami horného tlačidla so symbolom loptičky sa zapnú a menia rôzne režimy vibrácií loptičiek.
- 7) Podržaním tohto tlačidla na 2 sekundy sa vibrácie pozastavia.
- 8) Krátkymi stlačeniami spodného tlačidla so symbolom ovládača zapnete a zmeníte jednotlivé vibračné a pulzačné rytmy ovládača, ktorý možno použiť ako stimulátor.
- 9) Podržaním tohto tlačidla na 2 sekundy pozastavíte tieto vibrácie.
- 10) Potom ovládač vypnete podržaním tlačidla napájania na 2 sekundy.
- 11) Potom musíte vypnúť guličky ich vlastným tlačidlom.

ÚDRŽBA

Po každom použití guličky opláchnite vlažnou vodou s mydlovým prostriedkom.

Môžete tiež použiť **čistič erotických pomôcok**, ktorý navyše pomáha na odstránenie mikroskopických nečistôt. Výrobok stačí nastriekať, nechať cca 1 minútu pôsobiť a potom osušiť uterákom alebo utierkou, ktoré nepúšťajú vlákna.

VODEODOLNOSŤ

Guličky sú **vodeodolné**, preto je ich údržba veľmi jednoduchá.

Na guličky môže dopadať striekajúca voda, ale do vody ich ponoriť **NESMIETE!**

Vodotesnosť potom znamená, že by ste mohli výrobok do vody úplne ponoriť a užiť si tak vodné hrátky.

Vzhľadom iba k **vodeodolnosti** výrobku, to v tomto prípade **nie je možné**.

LUBRIKÁCIA

Používajte výhradne **lubrikanty na VODNEJ BÁZE**. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky a ten by sa potom stal lepkavým.

POHON A NABÍJANIE

Guličky sú poháňané kvalitným integrovaným Li-on akumulátorom, ktorý je od výroby cca z jednej polovice nabitý, odporúčame ho však pred prvým použitím úplne nabiť.

Nabíjanie akumulátora vykonávajújte pomocou priloženého USB kábla, ktorý môžete zapojiť do adaptéra na telefón, do PC alebo do powerbanky.

Pri nabíjaní LED dióda bliká a pri úplnom nabití LED kontrola svieti trvalo.

Ovládač je napájaný internou batériou, ktorá sa nabíja rovnakým káblom ako loptičky.

SKLADOVANIE

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

OBSAH BALENIA

V balení nájdete vibračné guličky, diaľkový ovládač USB kábel a batérie typu CR 2032.