

VIBRÁTOR YEQU KIERAN E-SHOCK

Návod



OVLÁDANIE

- 1) Podržte spodné tlačidlo so symbolom vlniek po dobu 2 sekúnd pre zapnutie aj vypnutie.
- 2) Následnými krátkymi stlačeniami tlačidla meníte režimy vibrácií a pulzácií.
- 3) Podržaním vrchného tlačidla so symbolom blesku zapnete a vypnete elektro stimuláciu. Krátkymi stlačeniami meníte rytmy impulzov. Obe funkcie je možné ovládať nezávisle na sebe.

ÚDRŽBA

Po každom použití vibrátor opláchnite vlažnou vodou s mydlovým prostriedkom.

Môžete tiež použiť **čistič erotických pomôcok**, ktorý navyše pomáha na odstránenie mikroskopických nečistôt. Výrobok stačí nastriekať, nechať cca 1 minútu pôsobiť a potom osušiť uterákom alebo utierkou, ktoré nepúšťajú vlákna.

VODEODOLNOSŤ

Vibrátor je **vodeodolný**, preto je jeho údržba veľmi jednoduchá.

Na vibrátor môže dopadať striekajúca voda, ale do vody ho ponoriť **NESMIETE!**

Vodotesnosť znamená, že by ste mohli výrobok do vody úplne ponoriť a užiť si tak vodné hrátky.

Vzhľadom iba k **vodeodolnosti** výrobku, to v tomto prípade **nie je možné**.

LUBRIKÁCIA

Používajte výhradne **lubrikanty na VODNEJ BÁZE**. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky a ten by sa potom stal lepkavým.

POHON A NABÍJANIE

Vibrátor je poháňaný kvalitným integrovaným Li-on akumulátorom, ktorý je od výroby cca z jednej polovice nabitý, odporúčame ho však pred prvým použitím úplne nabiť.

Nabíjanie akumulátora vykonávajte pomocou priloženého USB kábla, ktorý môžete zapojiť do adaptéra na telefón, do PC alebo do powerbanky.

Pri nabíjaní LED dióda bliká a pri úplnom nabití LED kontrolka svieti trvalo.

SKLADOVANIE

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

OBSAH BALENIA

V balení nájdete vibrátor a USB kábel na nabíjanie.

Trinet Corp., s.r.o.

Provozní 5560/1b

722 00 Ostrava – Třebovice, Czech Republic

Potrebujeť poradit?

Napíšte nám na flagranti@flagranti.sk
alebo zavolajte na tel.: +421 918 345 016