

# SPRCHA INTIMNÁ VIBRAČNÁ CLEANSTREAM KLYSMA

## Návod



### OVĽÁDANIE

- 1) Na konci sprchovej hlavice je skrutka a v balení nájdete aj skrutkovací nástavec na klystír, ktorý môžete použiť na pripojí nielen k bežným sprchovým hadiciam, ale aj k väčšine systémov na análnu očistu.
- 2) Pri čistení môžete ľahko zapnúť vibračný režim, tlačidlo nájdete na boku v spodnej časti.
- 3) Dlhým stlačením zapnete a vypnete vibrácie, krátkym stlačením prepínate medzi rôznymi štýlmi.

### ÚDRŽBA

Po každom použití sprchu opláchnite vlažnou vodou s mydlovým prostriedkom. Môžete tiež použiť **čistič erotických pomôcok**, ktorý navyše pomáha na odstránenie mikroskopických nečistôt. Výrobok stačí nastriekať, nechať cca 1 minútu pôsobiť a potom osušiť uterákom alebo utierkou, ktoré nepúšťajú vlákna.

### VODEODLNOSŤ

Sprcha je plne **vodotesná**, preto je jej údržba veľmi jednoduchá. Môže naň dopadať striekajúca voda, ale bez obáv ho môžete do vody pokojne ponoriť a užiť si tiež prípadné vodné hrátky.

### LUBRIKÁCIA

Používajte výhradne **lubrikanty na VODNEJ BÁZE**. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky a ten by sa potom stal lepkavým.

### POHON A NABÍJANIE

Sprcha je poháňaná kvalitným integrovaným Li-on akumulátorom, ktorý je od výroby cca z jednej polovice nabitý, odporúčame ho však pred prvým použitím úplne nabiť. Nabíjanie akumulátora vykonávajú pomocou priloženého USB kábla, ktorý môžete zapojiť do adaptéra na telefón, do PC alebo do powerbanky. Pri nabíjaní LED dióda bliká a pri úplnom nabití LED kontrola svieti trvalo.

### SKLADOVANIE

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

### OBSAH BALENIA

V balení nájdete análnu sprchu a USB kábel na nabíjanie.