

VIBRÁTOR BIIRD EVII

Návod



OVLÁDANIE

- 1) Vibrátor je vybavený cestovným zámkom, ktorý sa aktivuje a deaktivuje súčasným podržaním tlačidiel „+“ a „-“ približne na 4 sekundy, kým nezačne blikať LED dióda. Položením výrobku na nabíjaciu základňu sa zámok tlačidiel automaticky odomkne.
- 2) Na zapnutie a vypnutie vibrátora stlačte stredné tlačidlo na približne 3 sekundy.
- 3) Krátkym stlačením stredného tlačidla prepínate jednotlivé vibračné a pulzačné režimy hornej a dolnej časti.
- 4) Podržaním tlačidla „+“ alebo „-“ pridávajte alebo uberajte intenzitu vibrácií a pulzácií.

ÚDRŽBA

Po každom použití výrobok opláchnite vlažnou vodou. Odporúčame tiež použiť **čistič erotických pomôcok**, ktorý navyše pomáha na odstránenie mikroskopických nečistôt. Výrobok stačí nastriekať, nechať cca 1 minútu pôsobiť a potom osušiť uterákom alebo utierkou, ktoré nepúšťajú vlákna.

VODEODOLNOSŤ

Produkt je plne **vodotesný**, preto je jeho údržba veľmi jednoduchá. Môže naň dopadať striekajúca voda, ale bez obáv ho môžete do vody pokojne ponoriť a užiť si tiež **prípadné vodné hrátky**.

LUBRIKÁCIA

Používajte výhradne **lubrikanty na VODNEJ BÁZE**. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky a ten by sa potom stal lepkavým.

POHON A NABÍJANIE

Výrobok je poháňaný kvalitným integrovaným Li-on akumulátorom, ktorý je od výroby cca z jednej polovice nabitý, odporúčame ho však pred prvým použitím úplne nabiť. Batériu nabíjajte pomocou podstavca a kábla USB, ktorý môžete zapojiť do adaptéra na telefónu, počítača alebo powerbanky. Kontrolka LED pri nabíjaní blinká a po úplnom nabití zhasne.

SKLADOVANIE

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

OBSAH BALENIA

V balení nájdete vibrátor, nabíjací základňu, USB kábel na nabíjanie a vrečko na uloženie pomôcok.