

# MASTURBÁTOR BLUSH ENLUST AYUMI



## Návod

### OVLÁDÁNÍ

- 1) Stlačte tlačidlo "Blush" na bočnej strane patróny pre zapnutie.
- 2) Pre vypnutie stlačte tlačidlo "Blush" na bočnej strane patróny.
- 3) Pre zobrazenie AI modelky naskenujte QR kód na krabičke masturbátora.

### ÚDRŽBA

Po každom použití masturbátor opláchnite vlažnou vodou s mydlovým prostriedkom.

**POZOR!** Pred umytím masturbátora vyberte patrónu s batériou!

Odporúčame tiež použiť **čistič erotických pomôcok**, ktorý navyše pomáha na odstránenie mikroskopických nečistôt. Výrobok stačí nastriekať, nechať cca 1 minútu pôsobiť a potom osušiť uterákom alebo utierkou, ktoré nepúšťajú vlákna.

### VODEODOLNOSŤ

Vibračná patróna **nie je vodeodolná ani vodotesná.**

### LUBRIKÁCIA

Používajte výhradne **lubrikanty na VODNEJ BÁZE**. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky a ten by sa potom stal lepkavým.

### POHON A NABÍJENÍ

Vibračná patróna je poháňaná akumulátorom typu AAA.

### SKLADOVANIE

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

### OBSAH BALENIA

V balení nájdete masturbátor a vibračnú patrónu.