

STIMULÁTOR KLITORISU ROMP SWITCH CLITORAL STIMULATOR

Návod



OVLÁDANIE

- 1) Podržte spodné tlačidlo + po dobu 3 sekúnd pre zapnutie.
- 2) Stimulátor spustí najnižšiu intenzitu pulzácií.
- 3) Následnými krátkymi stlačeniami tlačidla pridávate na sile, tlačidlom - ju zase uberáte.
- 4) Vypnete ho dlhým podržaním tlačidla - po dobu 3 sekúnd.

ÚDRŽBA

Po každom použití stimulátor opláchnite vlažnou vodou s mydlovým prostriedkom.

Môžete tiež použiť **čistič erotických pomôcok**, ktorý navyše pomáha na odstránenie mikroskopických nečis-tôt. Výrobok stačí nastriekať, nechať cca 1 minútu pôsobiť a potom osušiť uterákom alebo utierkou, ktoré nepúšťajú vlákna.

VODEODOLNOSŤ

Stimulátor je vodotesný, preto je jeho údržba veľmi jednoduchá.

Vodotesnosť znamená, že výrobok môžete pokojne do vody ponoriť a užiť si tak vodné hrátky.

LUBRIKÁCIA

Používajte výhradne **lubrikanty na VODNEJ BÁZE**. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky a ten by sa potom stal lepkavým.

POHON A NABÍJANIE

Stimulátor je poháňaný dvoma akumulátormi typu AAA.

SKLADOVANIE

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

OBSAH BALENIA

Balenie obsahuje stimulátor klitorisu.