

MASTURBÁTOR CRUIZR ROTATING AND VIBRATING AUTOMATIC WITH ADAPTER



Návod

OVLÁDANIE

- 1) Podržaním stredného tlačidla na 2 sekundy spustíte alebo pozastavíte rotácie.
- 2) Krátkymi stlačeniami tohto tlačidla sa menia rôzne režimy rotácie.
- 3) Podržaním spodného tlačidla so symbolom vlny na 2 sekundy zapnete alebo pozastavíte vibrácie.
- 4) Krátkymi stlačeniami tohto tlačidla sa menia rytmy vibrácií a pulzovania.
- 5) Podržaním horného tlačidla so symbolom reproduktora na 2 sekundy zapnete alebo pozastavíte hlasovú funkciu.

ÚDRŽBA

Najprv vytiahnite rukáv z masturbátora a očistite ho vlažnou vodou.

Môžete tiež použiť **čistič erotických pomôcok**, ktorý navyše pomáha na odstránenie mikroskopických nečistôt. Výrobok stačí nastriekať, nechať cca 1 minútu pôsobiť a potom osušiť uterákom alebo utierkou, ktoré nepúšťajú vlákna. V prípade potreby tento postup zopakujte. Samotný masturbátor čistite len ľahko navlhčenou handričkou, neponárajte ho do vody, mohlo by dôjsť k poškodeniu elektroniky.

VODEODOLNOSŤ

Samotný masturbátor **nie je vodotesný ani vodeodolný!**

LUBRIKÁCIA

Používajte výhradne **lubrikanty na VODNEJ BÁZE**. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky a ten by sa potom stal lepkavým.

POHON A NABÍJANIE

Masturbátor je poháňaný kvalitným integrovaným Li-on akumulátorom, ktorý je od výroby cca z jednej polovice nabitý, odporúčame ho však pred prvým použitím úplne nabiť.

Nabíjanie akumulátora vykonávajte pomocou priloženého USB kábla, ktorý môžete zapojiť do adaptéra na telefón, do PC alebo do powerbanky.

Pri nabíjaní LED dióda bliká a pri úplnom nabití LED kontrola svieti trvalo.

SKLADOVANIE

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

OBSAH BALENIA

V balení nájdete masturbátor, kryt masturbátora, slúchadlá, držiak s prísavkou a nabíjací kábel USB.