

# MASTURBÁTOR CRUIZR ROTATING



## Návod

### OVĽADANIE

- 1) Podržaním horného tlačidla napájania na 3 sekundy ho prepnete do pohotovostného režimu.
  - 2) Krátko stlačte spodné tlačidlo so symbolom žiarovky, aby sa rozsvietila alebo zhasla priehľadná časť.
  - 3) Krátkym stlačením tlačidla so symbolom G spustíte jeho otáčanie a hlasovú funkciu.
  - 4) Opakovaným krátkym stlačením tohto tlačidla zvýšite rýchlosť.
  - 5) Podržaním tlačidla na 3 sekundy ho pozastavte.
  - 6) Krátkym stlačením tlačidla so symbolom šípky zmeníte smer otáčania.
  - 7) Ak ho chcete vypnúť, opätovne podržte jeho tlačidlo napájania na 3 sekundy.
- K masturbátoru je možné pripojiť aj slúchadlá.

### ÚDRŽBA

Najprv vyťahnite rukáv z masturbátora a očistite ho vlažnou vodou. Môžete tiež použiť **čistič erotických pomôcok**, ktorý navyše pomáha na odstránenie mikroskopických nečistôt. Výrobok stačí nastriekať, nechať cca 1 minútu pôsobiť a potom osušiť uterákom alebo utierkou, ktoré nepúšťajú vlákna. V prípade potreby tento postup zopakujte. Samotný masturbátor čistite len ľahko navlhčenou handričkou, neponárajte ho do vody, mohlo by dôjsť k poškodeniu elektroniky.

### VODEODOLNOSŤ

Samotný masturbátor **nie je vodotesný ani vodeodolný !**

### LUBRIKÁCIA

Používajte výhradne **lubrikanty na VODNEJ BÁZE**. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky a ten by sa potom stal lepkavým.

### POHON A NABÍJANIE

Masturbátor je poháňaný kvalitným integrovaným Li-on akumulátorom, ktorý je od výroby cca z jednej polovice nabitý, odporúčame ho však pred prvým použitím úplne nabiť. Nabíjanie akumulátora vykonávajte pomocou priloženého USB kábla, ktorý môžete zapojiť do adaptéra na telefón, do PC alebo do powerbanky. Pri nabíjaní LED dióda bliká a pri úplnom nabití LED kontrola svieti trvalo.

### SKLADOVANIE

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

### OBSAH BALENIA

V balení nájdete masturbátor, kryt masturbátora, slúchadlá a nabíjací kábel USB.