

VIBRÁTOR ANNE'S DESIRE RABBIT WIRLESS TECHNOLOGY WATCHME



Návod

OVĽÁDANIE

- 1) Podržte spodné tlačidlo power na vibrátore po dobu 3 sekúnd. Privíta Vás rozsvietením LED diódy a uvedie sa do pohotovostného režimu.
- 2) Následnými krátkymi stlačeniami vrchného tlačidla so symbolom vlnky zapnete a posúvate vibrácie a pulzovania o úroveň dopredu.
- 3) Krátkymi stlačeniami spodného tlačidla sa o úroveň vraciate späť.
- 4) Vypnete ho opätovným dlhým podržaním tlačidla power na 3 sekundy.
- 5) Na použitie s diaľkovým ovládačom uveďte vibrátor do pohotovostného režimu.
- 6) Následným stlačením prostredného tlačidla na hodinkách so symbolom kolieska po dobu 3 sekúnd zapnete diaľkové ovládanie.
- 7) Krátkymi stlačeniami tohto tlačidla zapnete a meníte jednotlivé režimy.
- 8) Krátkymi stlačeniami tlačidiel so šípkami upravujete intenzitu sily vibrácií.
- 9) Pri podržaní tlačidla s kolieskom po dobu 3 sekúnd vibrátor vypnete.

ÚDRŽBA

Po každom použití vibrátor opláchnite vlažnou vodou s mydlovým prostriedkom. Môžete tiež použiť **čistič erotických pomôcok**, ktorý navyše pomáha na odstránenie mikroskopických nečistôt. Výrobok stačí nastriekať, nechať cca 1 minútu pôsobiť a potom osušiť uterákom alebo utierkou, ktoré nepúšťajú vlákna.

VODEODOLNOSŤ

Vibrátor je plne **vodotesný**, preto je jeho údržba veľmi jednoduchá. Môže naň dopadať striekajúca voda, ale bez obáv ho môžete do vody pokojne ponoriť a užiť si tiež prípadné vodné hrátky. Ovládač je len **vodeodolný**, takže ho môže zasiahnuť len striekajúca voda.

LUBRIKÁCIA

Používajte výhradne **lubrikanty na VODNEJ BÁZE**. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky a ten by sa potom stal lepkavým.

POHON A NABÍJANIE

Vibrátor je poháňaný kvalitným integrovaným Li-on akumulátorom, ktorý je od výroby cca z jednej polovice nabitý, odporúčame ho však pred prvým použitím úplne nabiť. Nabíjanie akumulátora vykonávajte pomocou priloženého USB kábla, ktorý môžete zapojiť do adaptéra na telefón, do PC alebo do powerbanky. Pri nabíjaní LED dióda bliká a pri úplnom nabití LED kontrolka svieti trvalo. Hodinky (diaľkové ovládanie) sa nabíjajú aj pomocou kábla USB.

SKLADOVANIE

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

OBSAH BALENIA

V balení nájdete vibrátor, hodinky (diaľkové ovládanie) a 2x magnetický USB kábel na nabíjanie.