

KOLÍK ANÁLNÍ LELO HUGO PROSTATE MASSAGER

Návod na použitie:

- 1) Do diaľkového ovládača najskôr vložíte 2 AAA batérie a to pootočením zadného zlatého krytu
- 2) Ovládač disponuje cestovným zámkom, ktorého aktiváciu aj deaktiváciu vykonáte súčasným pridržaním po dobu približne 3 sekúnd tlačidiel "+" a "-"
- 3) Následne sa rozsvieti kontrolka, ktorá signalizuje uvedenie pomôcky do pohotovostného režimu
- 4) Plusovým tlačidlom ovládač sprevádzkovate a teraz už stačí len stlačiť okrúhle tlačidlo na kolíku, rozsvieti sa aj tu kontrolka, čo značí vzájomné prepojenie vibrátora a ovládača
- 5) Prostredným tlačidlom na ovládači s označením "(")" regulujete jednotlivé stupne vibrácií a pulzácií a to krátkym stlačením
- 6) Siedmy program je už spomínaná technológia SenseMotion, ktorá ovláda vibrátor pohybom ruky, zvierajúci ovládač
- 7) HUGO sa vypína pridržaním okrúhleho tlačidla opäť po dobu zhruba 3 sekúnd, ovládač mínusovým tlačidlom taktiež pridržaním
- 8) Pomôcky je možné používať samostatne alebo dohromady, voľba je len na vás
- 9) Každá zmena je potvrdená diódou buď na kolíku alebo na ovládači

Údržba

Po každom použití ho opláchnite pod vlažnou vodou a môžete tiež použiť čistič erotických pomôcok. Kolík je vodeodolný preto je jeho údržba veľmi jednoduchá. Do vody ho však nesmiete ponoriť, pretože NIE JE vodotesný!

Skladovanie

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

Lubrikácia

Používajte výhradne lubrikanty na VODNEJ BÁZE. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky!

Pohon a nabíjanie

Análny kolík je poháňaný dobíjajúcim Li-on akumulátorom. Dobíjanie batérie vykonávajú pomocou priloženého USB kábla. Ovládač je poháňaný 2 akumulátormi typu AAA.

Obsah balenia

Análny kolík, ovládač, USB kábel