

SADA VIBRAČNÝCH GULIČIEK REWOLUTION REWOBEADS WATCHME TECHNOLOGY



Návod

OVLÁDANIE

- 1) Podržte tlačidlo napájania na guľôčkach 2 sekundy. Privíta vás rozsvietením LED a prechodom do pohotovostného režimu.
- 2) Následnými krátkymi stlačeniami tlačidla zapnete a zmeníte režimy vibrácií a pulzovania.
- 3) Ak ho chcete vypnúť, opäť na 2 sekundy dlho stlačte tlačidlo napájania.
- 4) Pre použitie s diaľkovým ovládaním umiestnite vajíčko do pohotovostného režimu.
- 5) Následne stlačte stredné tlačidlo na hodinkách so symbolom kolieska na 3 sekundy, aby ste zapli diaľkové ovládanie a spustili vibrácie.
- 6) Krátkymi stlačeniami tohto tlačidla sa menia rôzne režimy.
- 7) Krátkymi stlačeniami tlačidiel so šípkami nastavíte intenzitu vibrácií.
- 8) Podržaním tlačidla so symbolom kolieska na 2 sekundy vypnete ovládač a pozastavíte vibráciu.
- 9) Ak chcete vajíčko vypnúť, musíte opäť stlačiť tlačidlo na jeho tele.

ÚDRŽBA

Po každom použití pomůcky opláchnite vlažnou vodou s mydlovým prostriedkom.

Môžete tiež použiť **čistič erotických pomôcok**, ktorý navyše pomáha na odstránenie mikroskopických nečistôt. Výrobok stačí nastriekať, nechať cca 1 minútu pôsobiť a potom osušiť uterákom alebo utierkou, ktoré nepúšťajú vlákna.

VODEODOLNOSŤ

Guľôčky sú plne **vodotesné**, preto je ich údržba veľmi jednoduchá.

Môže na ne dopadať striekajúca voda, ale bez obáv ich môžete do vody pokojne ponoriť a užiť si tiež prípadné vodné hrátky. Diaľkové ovládanie je len vodotesné, môže naň dopadnúť striekajúca voda, ale **NESMIETE** ho ponoriť do vody!

LUBRIKÁCIA

Používajte výhradne **lubrikanty na VODNEJ BÁZE**. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomůcky a ten by sa potom stal lepkavým.

POHON A NABÍJANIE

Diaľkový ovládač a loptičky sú napájané kvalitnou integrovanou batériou Li-on, ktorá je z výroby nabitá približne do polovice, ale pred prvým použitím ju odporúčame úplne nabiť.

Nabíjanie batérie sa vykonáva pomocou priloženého kábla USB, ktorý možno zapojiť do adaptéra na telefónu, počítača alebo powerbanky.

SKLADOVANIE

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

OBSAH BALENIA

V balení nájdete 3x guľôčky, USB kábel na nabíjanie, diaľkové ovládanie a magnetický USB kábel na nabíjanie.