

STIMULÁTOR KLITORISU LELO SONA



Návod

OVLÁDANIE

- 1) Stimulátor je vybavený cestovným zámkom, ktorý aktivujete aj deaktivujete súčasným stlačením tlačidiel "+" a "-" po dobu približne 3 sekúnd.
- 2) Na zapnutie stimulátora stačí krátko stlačiť tlačidlo "+", ktoré slúži zároveň aj na zvýšenie intenzity vibrácií.
- 3) Pre zníženie intenzity vibrácií je potom určené tlačidlo "-".
- 4) Prostredným tlačidlom so symbolom "(") meníte jednotlivé vibračné a pulzačné programy. Každá zmena je potvrdená podsvietením ovládacieho panelu.
- 5) Pre vypnutie stimulátora stlačte tlačidlo "-" po dobu cca 3 sekúnd.

ÚDRŽBA

Po každom použití výrobok opláchnite vlažnou vodou. Odporúčame tiež použiť **čistič erotických pomôcok**, ktorý navyše pomáha na odstránenie mikroskopických nečistôt. Výrobok stačí nastriekať, nechať cca 1 minútu pôsobiť a potom osušiť uterákom alebo utierkou, ktoré nepúšťajú vlákna.

VODEODOLNOSŤ

Produkt je plne **vodotesný**, preto je jeho údržba veľmi jednoduchá. Môže naň dopadať striekajúca voda, ale bez obáv ho môžete do vody pokojne ponoriť a užiť si tiež **prípadné vodné hrátky**.

LUBRIKÁCIA

Používajte výhradne **lubrikanty na VODNEJ BÁZE**. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky a ten by sa potom stal lepkavým.

POHON A NABÍJANIE

Výrobok je poháňaný kvalitným integrovaným Li-on akumulátorom, ktorý je od výroby cca z jednej polovice nabitý, odporúčame ho však pred prvým použitím úplne nabiť. Nabíjanie akumulátora vykonávajú pomocou priloženého USB kábla, ktorý môžete zapojiť do adaptéra na telefón, do PC alebo do powerbanky. Pri nabíjaní LED dióda bliká a pri úplnom nabití LED kontrolka svieti trvalo. Doba nabíjania je cca 120 minút.

SKLADOVANIE

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

OBSAH BALENIA

V balení nájdete stimulátor klitorisu, USB kábel na nabíjanie, zamatové vrecúško na úschovu pomôcok a zorku lubrikačného gélu.