

VIBRAČNÉ GULIČKY LELO HULA RUŽOVÉ

Návod na použitie:

Ovládanie guličiek samostatne

- 1) Jedným krátkym stlačením tlačidla uvediete guličky do pohotovostného režimu
- 2) LED indikátor začne blikať
- 3) Ďalším krátkym stlačením tlačidla zapnete rotáciu a prvú vibráciu a opätovnými stlačeniami tlačidla meníte režimy vibrácií a pulzácií
- 4) Podržaním tlačidla po dobu 3 sekúnd sa guličky vypnú

Ovládanie ovládača samostatne

- 1) Krátko stlačte tlačidlo + a vyčkajte 2 sekundy
- 2) Rozsvieti sa LED dióda a tým zapnete 1. režim SenseMotion
- 3) To znamená že pokiaľ budete mať ovládač vodorovne, potom bude intenzita vibrácií fungovať na 10%
- 4) Pri otáčaní do zvislej polohy sa vibrácie zosilnia až do 100%
- 5) Stlačte prostredné tlačidlo a budete v 2. režime SenseMotion
- 6) Tu vibrácie silnejú v závislosti pohybu
- 7) Hľadte sa pomaly a vibrácie budú slabšie, zrýchlite a vibrácie zosilnia
- 8) Stlačením opäť prostredného tlačidla sa dostanete do klasického vibračného režimu 3 - 8, kedy môžete tlačidlami + a - ešte navyše ovládať intenzitu vibrácií a pulzácií
- 9) Podržaním tlačidla – sa ovládač vypne

Ovládanie guličiek a ovládača súčasne

- 1) Uvedte do pohotovostného režimu guličky a potom krátko stlačte tlačidlo + na ovládači
- 2) Chvíľu môže trvať kým sa guličky spárujú a spustia
- 3) Ďalej môžete postupovať podľa ovládania ovládača a guličky budú reagovať rovnako
- 4) Ak budete chcieť použiť iba guličky bez vibrácií v ovládači, podržte prostredné tlačidlo po dobu 5 sekúnd
- 6) Ovládač tak prestane vibrovať, ale naďalej bude ovládať guličky
- 7) Pre vypnutie opäť dlho podržte tlačidlo -
- 8) Guličky musíte potom vypnúť ručne tým, že podržíte tlačidlo na guličkách po dobu 3 sekúnd

Návod na údržbu:

Pred a po každom použití pomôcky použite čistič na erotické pomôcky. Vajíčko je vodeodolné, preto je jeho údržba veľmi jednoduchá a je možné ho čistiť aj vodou. Nesmie však byť do vody ponorené.

Lubrikácia:

Lubrikanty na VODNEJ BÁZE

Vodeodolnosť:

Guličky sú vodeodolné, tzn. že na ne môže striekať voda. Nesmú však byť do vody ponorené!

Napájanie:

Napájanie pomocou integrovaného Li-on akumulátora, ovládač na akumulátory typu AAA

Obsah balenia:

Guličky, ovládač, USB kábel, saténové vrecúško, vzorka lubrikačného gélu