

STIMULÁTOR KLITORISU DAME PRODUCTS POM FLEXIBLE



Návod

OVĽÁDANIE

- 1) Zámok tlačidiel aktivujete podržaním zadného samostatného tlačidla po dobu 10 sekúnd. LED dióda bude blikať modro. Po zhasnutí je zámok aktivovaný.
- 2) Deaktivujete ho pripojením k USB káblu.
- 3) Podržaním zadného samostatného tlačidla po dobu 2 sekúnd stimulátor zapnete a vypnete.
- 4) Krátkymi stlačeniami tohto tlačidla meníte jednotlivé vibračné a pulzačné rytmy.
- 5) Krátkymi stlačeniami vnútorného tlačidla s vystúpenou bodkou pridávate na sile, krátkymi stlačeniami vnútorného tlačidla bez symbolu ju zase uberáte.

ÚDRŽBA

Po každom použití výrobok opláchnite vlažnou vodou s mydlovým prostriedkom. Môžete tiež použiť **čistič erotických pomôcok**, ktorý navyše pomáha na odstránenie mikroskopických nečistôt. Výrobok stačí nastriekať, nechať cca 1 minútu pôsobiť a potom osušiť uterákom alebo utierkou, ktoré nepúšťajú vlákna.

VODEODOLNOSŤ

Výrobok je plne **vodotesný**, preto je jeho údržba veľmi jednoduchá. Môže naň dopadať striekajúca voda, ale bez obáv ho môžete do vody pokojne ponoriť a užiť si tiež **prípadné vodné hrátky**.

LUBRIKÁCIA

Používajte výhradne **lubrikanty na VODNEJ BÁZE**. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky a ten by sa potom stal lepkavým.

POHON A NABÍJANIE

Výrobok je poháňaný kvalitným integrovaným Li-on akumulátorom, ktorý je od výroby cca z jednej polovice nabitý, odporúčame ho však pred prvým použitím úplne nabiť.

Nabíjanie akumulátora vykonávajte pomocou priloženého USB kábla, ktorý môžete zapojiť do adaptéra na telefón, do PC alebo do powerbanky.

Pri nabíjaní LED dióda bliká a pri úplnom nabití LED kontrolka svieti trvalo.

SKLADOVANIE

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

OBSAH BALENIA

V balení nájdete stimulátor klitorisu a magnetický USB kábel na nabíjanie.