

SADA DREAM TOYS AMOUR THE SECRETS OF LOVE PANTY PLAY (Vibrátor)



Návod

OVĽÁDANIE

- 1) Pre zapnutie a vypnutie vibrátora stisknite tlačidlo so symbolom „vlny“ na približne 2 sekundy. Po zapnutí je pomôcka v pohotovostnom režime.
- 2) Krátkymi stlačeniami prepínate medzi jednotlivými programami.
- 3) Na použitie s diaľkovým ovládaním zapnite vibrátor. Na diaľkovom ovládači sa nachádzajú celkom tri tlačidlá.
- 4) Prostredné tlačidlo „power“ sa slúži pre vypnutie pomôcky.
- 5) Pomocou tlačidiel označených „+“ a „-“ môžete krátkymi stlačeniami ovládať vibračné a pulzačné režimy.

ÚDRŽBA

Po každom použití výrobok opláchnite vlažnou vodou. Odporúčame tiež použiť **čistič erotických pomôcok**, ktorý navyše pomáha na odstránenie mikroskopických nečistôt. Výrobok stačí nastriekať, nechať cca 1 minútu pôsobiť a potom osušiť uterákom alebo utierkou, ktoré nepúšťajú vlákna.

VODEODLNOSŤ

Produkt je plne **vodotesný**, preto je jeho údržba veľmi jednoduchá. Môže naň dopadať striekajúca voda, ale bez obáv ho môžete do vody pokojne ponoriť a užiť si tiež **prípadné vodné hrátky**.

LUBRIKÁCIA

Používajte výhradne **lubrikanty na VODNEJ BÁZE**. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky a ten by sa potom stal lepkavým.

POHON A NABÍJANIE

Výrobok je poháňaný kvalitným integrovaným Li-on akumulátorom, ktorý je od výroby cca z jednej polovice nabitý, odporúčame ho však pred prvým použitím úplne nabiť. Nabíjanie akumulátora vykonávajte pomocou priloženého USB kábla, ktorý môžete zapojiť do adaptéra na telefón, do PC alebo do powerbanky. Pri nabíjaní LED dióda bliká a pri úplnom nabití LED kontrolka svieti trvalo. Ovládač je poháňaný akumulátorom CR2032.

SKLADOVANIE

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.