

# VIBRÁTOR OHMIBOD HERO CLUB VIBE MUSIC



## Návod

### OVLÁDANIE

- 1) Podržaním tlačidla na základni na 3 sekundy zapnite vibrátor a uveďte ho do pohotovostného režimu. Privítava vás blikajúcou LED diódou a dlhou vibráciou.
- 2) Vypnite ho opäťovným podržaním tlačidla na 3 sekundy, čo vám oznamí tromi krátkymi vibráciami.
- 3) V pohotovostnom režime podržte tlačidlo napájania na ovládači 3 sekundy a ovládač sa zapne.
- 4) Stlačením alebo podržaním tlačidla so symbolom šípky intuitívne ovládajte vibrácie.
- 5) Krátkymi stlačeniami tlačidla so symbolom vlny zmeníte jednotlivé rytmusy vibrácií a pulzácií.
- 6) Krátkymi stlačeniami tlačidla so symbolom reproduktora aktivujete mikrofón.
- 7) Opakovanými stlačeniami sa mení citlosť mikrofónu, ktorá je odstupňovaná intenzitou LED kontrolky ovládača.
- 8) Ak chcete prerušiť funkciu vibrácií alebo mikrofónu, krátko stlačte tlačidlo so symbolom šípky.
- 9) Podržaním tlačidla napájania na 3 sekundy vypnete ovládač a vráťte vibrátor do pohotovostného režimu.
- 10) Ak ho chcete vypnúť, musíte stlačiť jeho vlastné tlačidlo.

### ÚDRŽBA

Po každom použití vibrátor opláchnite vlažnou vodou s mydlovým prostriedkom.

Môžete tiež použiť **čistič erotických pomôcok**, ktorý navyše pomáha na odstránenie mikroskopických nečistôt. Výrobok stačí nastriekať, nechať cca 1 minútu pôsobiť a potom osušiť uterákom alebo utierkou, ktoré nepúšťajú vlákna.

### VODEODOLNOSŤ

Vibrátor je **vodeodolný**, preto je jeho údržba veľmi jednoduchá.

Na vibrátor môže dopadať striekajúca voda, ale do vody ho ponoriť **NESMIETE!**

**Vodotesnosť** znamená, že by ste mohli výrobok do vody úplne ponoriť a užiť si tak vodné hrátky.

Vzhľadom iba k **vodeodolnosti** výrobku, to v tomto prípade **nie je možné**.

### LUBRIKÁCIA

Používajte výhradne **lubrikanty na VODNEJ BÁZE**. Iné lubrikačné gely by mohli poškodiť povrch pomôcky a ten by sa potom stal lepkavým.

### POHON A NABÍJANIE

Krúžok je poháňaný kvalitným integrovaným Li-on akumulátorom, ktorý je od výroby cca z jednej polovice nabity, odporúčame ho však pred prvým použitím úplne nabiť.

Nabíjanie akumulátora vykonávajte pomocou priloženého USB kábla, ktorý môžete zapojiť do adaptéra na telefón, do PC alebo do powerbanky. Pri nabíjaní LED dióda bliká a pri úplnom nabití LED kontrola svieti trvalo. Diaľkový ovládač je napájaný internou batériou a môžete ho nabíjať rovnakým káblom ako vibrátor.

### SKLADOVANIE

Skladujte oddelenie od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

### OBSAH BALENIA

V balení nájdete vibrátor, diaľkové ovládanie, USB kábel na nabíjanie a zamiatové vrecko na uloženie. na uloženie pomôckok.

**Trinet Corp., s.r.o.**

Provozní 5560/1b  
722 00 Ostrava – Třebovice, Czech Republic

**Potrebuje poradit?**

Napíšte nám na [flagranti@flagranti.sk](mailto:flagranti@flagranti.sk)  
alebo zavolajte na tel.: +421 918 345 016