

# VIBRÁTOR ZALO BESS

## Návod



### OVLÁDANIE

- 1) Pre aktiváciu či deaktiváciu zámku tlačidiel podržte obe tlačidlá na rukoväti po dobu 3 sekúnd. Akcia bude podporená LED diódou.
- 2) Krátko stlačte jedno z tlačidiel pre zapnutie. Vibrátor vás privíta rozblíkaním LED diódy a uvedie sa do pohotovostného režimu.
- 3) Teraz môžete ďalšími krátkymi stlačeniami ovládať jednotlivé motory.
- 4) Vrchným tlačidlom spustíte a meníte jednotlivé vibračné rytmy špičky, spodným tlačidlom uvediete do prevádzky motor v rukoväti.
- 5) Jednotlivé motory môžete striedať.
- 6) Vypnete ho dlhým podržaním jedného z tlačidiel po dobu 3 sekúnd.

### ÚDRŽBA

Po každom použití výrobok opláchnite vlažnou vodou s mydlovým prostriedkom. Môžete tiež použiť **čistič erotických pomôcok**, ktorý navyše pomáha na odstránenie mikroskopických nečistôt. Výrobok stačí nastriekať, nechať cca 1 minútu pôsobiť a potom osušiť uterákom alebo utierkou, ktoré nepúšťajú vlákna.

### VODEODOLNOSŤ

Výrobok je **vodeodolný**, preto je jeho údržba veľmi jednoduchá. Na výrobok môže dopadať striekajúca voda, ale do vody ho ponoriť **NESMIETE!** **Vodotesnosť** znamená, že by ste mohli výrobok do vody úplne ponoriť a užiť si tak vodné hrátky. Vzhľadom iba k **vodeodolnosti** výrobku, to v tomto prípade **nie je možné**.

### LUBRIKÁCIA

Používajte výhradne **lubrikanty na VODNEJ BÁZE**. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky a ten by sa potom stal lepkavým.

### POHON A NABÍJANIE

Výrobok je poháňaný kvalitným integrovaným Li-on akumulátorom, ktorý je od výroby cca z jednej polovice nabitý, odporúčame ho však pred prvým použitím úplne nabiť. Nabíjanie akumulátora vykonávajte pomocou priloženého USB kábla, ktorý môžete zapojiť do adaptéra na telefón, do PC alebo do powerbanky. Pri nabíjaní LED dióda bliká a pri úplnom nabití LED kontrolka svieti trvalo.

### SKLADOVANIE

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

### OBSAH BALENIA

V balení nájdete vibrátor a magnetický USB kábel na nabíjanie.