

KRÚŽOK NA PENIS OHMIBOD BLUEMOTION NEX 3

Návod



OVLÁDANIE

- 1) Podržaním tlačidla na tele prsteňa na 3 sekundy ho zapnete a uvedte do pohotovostného režimu.
- 2) Privíta vás blikajúcou kontrolkou LED a krátkou vibráciou. Krátkymi stlačeniami tlačidla ho zapnete a zmeníte jednotlivé rytmy vibrácií a pulzovania.
- 3) Vypnete ho opätovným podržaním tlačidla na 3 sekundy, čím mu dáte najavo tromi krátkymi vibráciami.
- 4) Ak sa chcete pripojiť k mobilnému telefónu, stiahnite si aplikáciu OhMeBod Remote.
- 5) Umiestnite prsteň do pohotovostného režimu, spustíte aplikáciu a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

ÚDRŽBA

Po každom použití krúžok opláchnite vlažnou vodou s mydlovým prostriedkom. Môžete tiež použiť **čistič erotických pomôcok**, ktorý navyše pomáha na odstránenie mikroskopických nečistôt. Výrobok stačí nastriekať, nechať cca 1 minútu pôsobiť a potom osušiť uterákom alebo utierkou, ktoré nepúšťajú vlákna.

VODEODOLNOSŤ

Krúžok je plne **vodotesný**, preto je jeho údržba veľmi jednoduchá. Môže naň dopadať striekajúca voda, ale bez obáv ho môžete do vody pokojne ponoriť a užiť si tiež prípadné vodné hrátky.

LUBRIKÁCIA

Používajte výhradne **lubrikanty na VODNEJ BÁZE**. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky a ten by sa potom stal lepkavým.

POHON A NABÍJANIE

Krúžok je poháňaný kvalitným integrovaným Li-on akumulátorom, ktorý je od výroby cca z jednej polovice nabitý, odporúčame ho však pred prvým použitím úplne nabiť.

Nabíjanie akumulátora vykonávajte pomocou priloženého USB kábla, ktorý môžete zapojiť do adaptéra na telefón, do PC alebo do powerbanky.

Pri nabíjaní LED dióda bliká a pri úplnom nabití LED kontrola svieti trvalo.

SKLADOVANIE

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

OBSAH BALENIA

V balení nájdete vibračný krúžok, USB kábel na nabíjanie a zamatové vrecúško.