



DRIFT

WARMING BULLET VIBRATOR

USER GUIDE & WARRANTY



Waterproof
to 3ft (1M)



7 Intensity
Settings



3 Vibration
Patterns

[FR] DRIFT

Vibromasseur Bullet Chauffant | Manuel d'utilisation et Garantie

- Waterproof (jusqu'à 1 mètre)
- 7 niveaux d'intensité
- 3 modes de vibration

[ES] DRIFT


Bala Vibradora Efecto Calor | Manual de usuario y garantía

- Sumergible hasta 1m
- 7 niveles de intensidad
- 3 modos de vibración


[DE] DRIFT

Wärmender Mini-Vibrator | Bedienungsanleitung und Garantie

- Wasserfest bis 1 m
- 7 Intensitätsstufen
- 3 Vibrationsmuster



GET TO KNOW DRIFT



FR DÉCOUVREZ DRIFT

A Bouton Fonction Chaleur **B** Bouton Vibration **C** Bouton de mise en marche
D Points de chargement **E** Tête angulaire courbée **F** Point de stimulation en relief

ES CONOZCADRIFT

A Botón Efecto Calor **B** Botón de vibración **C** Botón de encendido
D Puntos de carga **E** Cabeza angular y curvada **F** Punta de estimulación en relieve

DE DIE FUNKTIONSBEREICHE IHRES DRIFT

A Wärmetaste **B** Vibrationstaste **C** Ein-/Ausschalttaste **D** Ladekontakte
E Gebogener, abgewinkelter Kopf **F** Erhöhter Stimulationspunkt

USING DRIFT


EN

- 1 Always wash Drift before and after each use.
- 2 We recommend using your favorite water-based lube with all Lora DiCarlo products.
- 3 Turn Drift on by pressing and holding the power button for 1.5 seconds until the light-ring fluctuates.
- 4 Press the warming button to heat Drift.
- 5 Press the vibrator button to cycle through the 7 intensity modes and 3 patterns.
- 6 One-Touch Setting - Press the power button when the vibrator is running to return to level 1.
- 7 Drift is designed for both internal and external pleasure, so explore all of the different options and enjoy!
- 8 Turn Drift off by pressing and holding the power button for 1.5 seconds until the light-ring flashes.
- 9 Wash and keep Drift in the provided storage bag.

EXTERNAL STIMULATION



INTERNAL STIMULATION



THE PLEASURE IS ALL YOURS

For any additional information, please visit loradicarlo.com/faq, or contact us at hello@loradicarlo.com.

MATERIALS AND QUALITY

Drift is made from high quality, body-safe materials, including premium silicone and ABS plastic. Our products are phthalate and latex-free and are in accordance with international standards for materials, production, and safety. For more information, please see loradicarlo.com/faq.

CHARGING DRIFT

Charge Drift for at least 1 hour before the first use by placing the magnetic USB charging cable over the charging contacts on the back of the device and connecting to a safe power source. Once plugged in Drift will display the charging status by gradually lighting the light-ring around the power button. When the light-ring is fully lit with a solid white light, your device is fully charged.

Note: Do not charge while in water or while the product is wet. Always make sure the USB charging cable and charging contacts on the device are completely dry before charging. Use only the official Lora DiCarlo charging cable to ensure safe and effective charging.



25% charged



50% charged



75% charged



100% charged

LOW POWER WARNING: When powered on, the light-ring will flutter if there are 5 minutes or less of use time remaining.

AUTO-SHUTOFF: If the warming or vibration settings are not activated within 5 minutes of powering on, Drift will turn off. If only the warming function is turned on (no vibration) the product will turn off automatically after 15 minutes.

CARING FOR DRIFT

PRODUCT LOCK: To ensure Drift doesn't turn on at the wrong time, such as during travel, you can disable and lock all of the buttons. Simultaneously press and hold the power button and vibrator button for three seconds until the light-ring flutters. Repeat this combination to unlock the device and the LED will fluctuate again.

CLEANING, STORAGE, AND SAFETY: Always clean Drift with mild soap and water or a purpose-made, silicone-safe cleanser before and after each use. Drift is waterproof up to 1 meter/3 feet so you can use it in the bath or shower, and run it under the faucet or fully submerge it for thorough cleaning. Wipe dry with a clean lint-free cloth and store in a cool, dry location.

Use only water-based lubricants and personal moisturizers, as oil or silicone-based formulas can damage the materials and reduce the lifespan of your device. Note: Do not boil, microwave, or run Drift through a dishwasher or sterilizer, as extreme heat and harsh detergents can damage the product. Do not use silicone, alcohol, acetone, petroleum, acidic, or alkaline-based products on Drift as it can damage the product materials.

WARNINGS

DISCLAIMER: Users of this Lora DiCarlo product do so at their own risk. Neither Lora DiCarlo nor its retailers assume any responsibility or liability for the use of this product. Further, Lora DiCarlo reserves the right to revise this publication and to make changes from time to time in the contents hereof without obligation to notify any person. Model may be changed for any improvements without notice. This product is intended for adults only.

WARNING: Do not use Drift for anal stimulation. If you experience any pain or discomfort while using Drift, stop use and contact your medical provider.

DRIFT SPECIFICATIONS

Materials: Medical grade silicone and ABS plastic

Width: ~30mm

Height: ~140mm

Battery: Rechargeable

Charging: 2 hours

Use Time: 1 hour

Interface: 3 Buttons

WARRANTY TERMS & CONDITIONS

Lora DiCarlo products are of the highest quality and come with a 1-year worldwide manufacturing warranty for products purchased from loradicarlo.com or an Authorized Retailer. Products purchased from an Unauthorized Retailer are not covered under these policies. In countries mandating a longer warranty time, Lora DiCarlo extends the warranty accordingly.

REGISTERING YOUR PRODUCT: To claim your warranty you must register your product on loradicarlo.com and follow the instructions provided to make a warranty claim. If approved you will receive a Return Authorization Code (RAC) which should be included with the defective product when shipping to the provided return shipping address. Shipping costs are non-refundable. This undertaking is in addition to consumer's statutory rights and does not affect those rights in any way. Please contact hello@loradicarlo.com if you have any questions about your warranty eligibility or the registration process.

1-YEAR WARRANTY: Lora DiCarlo warrants this product for a period of one (1) year after the date of original purchase against defects due to faulty workmanship or materials. If you discover a qualifying defect and notify Lora DiCarlo during the warranty period, Lora DiCarlo will, at its discretion, repair or replace the product free of charge. The warranty covers working parts that affect the function of the product. It does not cover cosmetic deterioration caused by fair wear and tear or damage caused by accident, misuse or neglect. Any attempt to open or take apart the product (or its accessories) will void the warranty.

WARRANTY TERMS & CONDITIONS: Claims under warranty must be supported by reasonable evidence that the date of the claim is within the warranty period. To validate your warranty, please keep your original purchase receipt together with these warranty conditions for the duration of the warranty period. If you purchased your product on loradicarlo.com we already have your proof of purchase on file. To activate your warranty, visit loradicarlo.com, login, and register your device and follow the warranty claim process as indicated.

DISPOSAL: Disposal of old electronic equipment (applicable in the EU and other European countries with separate waste collection systems). The crossed-out dustbin symbol indicates that this product should not be treated as household waste, but rather be brought to the appropriate collection point for the recycling of electrical and electronic equipment.

Designed in Oregon, USA by Lora DiCarlo.
Manufactured by Lora DiCarlo in China.
©2020/2021 Uccellini LLC
Website: loradicarlo.com
Support: hello@loradicarlo.com



COMMENT UTILISER DRIFT

FR

- 1 Nettoyez toujours Drift avant et après utilisation.
- 2 Nous vous recommandons d'utiliser votre lubrifiant préféré - à base d'eau - avec tous les produits Lora DiCarlo.
- 3 Allumez Drift en appuyant sur le bouton de mise en marche pendant 1.5 secondes, jusqu'à ce que le cercle lumineux clignote.
- 4 Appuyez sur le bouton fonction chauffante pour chauffer Drift.
- 5 Appuyez sur le bouton vibration pour explorer les 7 niveaux d'intensité et les 3 modes de vibration.
- 6 Fonction One-Touch: à tout moment, revenez au niveau 1 en appuyant brièvement sur le bouton de mise en marche.
- 7 Drift est conçu tant pour le plaisir interne que le plaisir externe: explorez les différentes options et profitez!
- 8 Eteignez Drift en appuyant sur le bouton de mise en marche pendant 1.5 secondes, jusqu'à ce que le cercle lumineux s'éteigne.
- 9 Nettoyez et rangez Drift dans la pochette de rangement fournie à cet effet.

STIMULATION EXTERNE



STIMULATION INTERNE



TOUT LE PLAISIR EST POUR VOUS

Pour plus d'informations, veuillez vous rendre sur loradicarlo.com/faq, ou nous contacter à l'adresse hello@loradicarlo.com.

MATÉRIAUX ET QUALITÉ

Drift est fabriqué en matériaux sûrs et de haute qualité, notamment en silicone et en plastique ABS de qualité supérieure. Nos produits sont exempts de phtalates et de latex et sont conformes aux normes internationales relatives aux matériaux, à la production et à la sécurité.

Pour de plus amples informations, veuillez vous rendre sur loradicarlo.com/faq.

CHARGER DRIFT

Chargez Drift pendant au moins 1 heure avant la première utilisation en plaçant le câble de chargement magnétique USB sur les deux points en métal situé au dos de l'appareil et branchez-le à une prise de courant sécurisée. Une fois branché, Drift affiche le statut de chargement en illuminant progressivement le cercle entourant le bouton de mise en marche. Lorsque le cercle est complètement illuminé et affiche une lumière blanche fixe, votre appareil est entièrement chargé.

Remarque : ne pas recharger le produit lorsqu'il est dans l'eau ou s'il est mouillé. Assurez-vous que le câble de chargement USB et les points de chargement de l'appareil sont complètement secs avant de recharger l'appareil. Utilisez uniquement un câble de chargement officiel Lora DiCarlo afin de garantir un chargement efficace et sûr.



Chargé à 25%



Chargé à 50%



Chargé à 75%



Chargé à 100%

ATTENTION, CHARGE FAIBLE : le cercle lumineux commence à clignoter lorsqu'il ne restera plus que 5 minutes ou moins d'utilisation.

ARRÊT AUTOMATIQUE : si la fonction chauffante ou les fonctions vibrateurs ne sont pas activées dans les 5 minutes après l'allumage, Drift s'éteindra automatiquement. Si la fonction chauffante est activée seule, sans vibration, l'appareil s'éteindra au bout de 15 minutes.

PRENDRE SOIN DE DRIFT

VERROUILLAGE DU PRODUIT : afin d'éviter que Drift ne s'allume à un moment inopportun, pendant un voyage par exemple, vous pouvez désactiver et verrouiller tous les boutons. Maintenez appuyés simultanément le bouton de mise en marche et le bouton Vibrateur pendant 3 secondes jusqu'à ce que le cercle lumineux clignote. Recommencez cette combinaison pour déverrouiller l'appareil, le cercle lumineux clignotera de nouveau.

NETTOYAGE, STOCKAGE ET SÉCURITÉ : Nettoyez toujours Drift, avant et après chaque utilisation, avec un savon doux et de l'eau ou un nettoyant adapté au silicone et destiné à cet usage. Drift étant étanche jusqu'à 1 mètre, vous pouvez l'utiliser dans votre baignoire ou votre douche et le faire fonctionner sous le robinet ou l'immerger complètement pour un nettoyage approfondi. Essuyez-le avec un linge propre et non pelucheux et rangez-le dans un endroit frais et sec.

Utilisez uniquement des lubrifiants et hydratants intimes à base d'eau. Les huiles et les formules à base de silicone peuvent endommager les matériaux et réduire la durée de vie de votre appareil. Remarque : ne pas faire bouillir Drift ni le passer au micro-ondes, au lave-vaisselle ou dans un stérilisateur, car la chaleur élevée et des détergents agressifs peuvent l'endommager. Ne pas utiliser de silicone, d'alcool, d'acétone, de pétrole, d'acide ou de produits à base d'alcalin sur votre Drift, car cela peut endommager les matériaux du produit.

AVERTISSEMENTS

CLAUDE DE NON-RESPONSABILITÉ : L'utilisation de produits Lora DiCarlo s'effectue aux risques de l'utilisateur. Lora DiCarlo, ou ses distributeurs, n'assument aucune responsabilité quant à l'utilisation de ce produit. Lora DiCarlo se réserve également le droit de réviser le présent document et de procéder à des changements du contenu sans obligation de notification ou de préavis. Ce produit est exclusivement destiné aux adultes.

AVERTISSEMENT : N'utilisez pas Drift en stimulateur anal. Si vous ressentez une douleur ou un inconfort lors de l'utilisation de Drift, arrêtez de l'utiliser et contactez un professionnel de santé.

SPÉCIFICATIONS DE DRIFT

Matériaux : silicone sans danger pour le corps et plastique ABS

Largeur : ~30mm

Hauteur : ~140mm

Batterie : rechargeable

Chargement : 2 heures

Durée d'utilisation : 1 heure

Interface : 3 boutons

CONDITIONS GÉNÉRALES DE GARANTIE

Les produits Lora DiCarlo sont des produits de haute qualité et sont fournis avec une garantie mondiale du fabricant de 1 an pour les produits achetés sur loradicarlo.com ou chez un revendeur agréé. Les produits achetés à un revendeur non agréé ne sont pas couverts par ces conditions. Dans les pays exigeant une période de garantie plus longue, Lora DiCarlo prolonge la garantie en conséquence.

ENREGISTRER VOTRE PRODUIT: pour faire valoir votre garantie, vous devez enregistrer votre produit sur loradicarlo.com et suivre les instructions indiquées pour faire une demande de garantie. Si votre demande est approuvée, vous recevrez un Code d'Autorisation de Retour (Return Authorization Code, RAC) qui devra être joint avec le produit défectueux lorsqu'il sera envoyé à l'adresse de retour indiquée. Les frais de retour ne sont pas remboursables. Cet engagement s'ajoute aux droits légaux du consommateur et n'influence aucunement ces droits. Veuillez contacter hello@loradicarlo.com pour toute question sur votre éligibilité à la garantie ou le processus d'enregistrement.

GARANTIE DE 1 AN: Lora DiCarlo garantit ce produit contre les défaillances résultant d'une fabrication ou de matériaux défectueux pour une période d'un (1) an à compter de la date d'achat initial. Si vous découvrez un défaut admissible et que vous avez notifié Lora DiCarlo pendant la période de garantie, Lora DiCarlo, à sa discrétion, réparera ou remplacera gratuitement le produit. Cette garantie couvre les pièces fonctionnelles qui altèrent le fonctionnement du produit. Elle ne couvre pas les détériorations esthétiques causées par une usure normale ou les dommages causés par accident, une mauvaise utilisation ou une négligence. Toute tentative d'ouverture ou de démontage du produit (ou de ses accessoires) annulera la garantie.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE GARANTIE: les demandes de garantie doivent être étayées par des preuves raisonnables que la date de la demande se situe dans la période de garantie. Pour valider la garantie, veuillez conserver votre ticket de caisse d'origine avec les présentes conditions de garantie pendant toute la durée de la période de garantie. Si vous avez acheté votre produit sur loradicarlo.com, nous gardons votre preuve d'achat dans nos fichiers. Pour activer votre garantie, rendez-vous sur loradicarlo.com, identifiez-vous, enregistrez votre appareil et suivez le processus de demande de garantie indiqué.

MISE AU REBUT - mise au rebut d'un équipement électronique usagé (applicable dans l'UE et autres pays européens avec des systèmes de tri des déchets): Le symbole de la poubelle barrée d'une croix indique que ce produit ne doit pas être traité comme une ordure ménagère, mais doit être déposé dans un point de collecte adapté au recyclage d'appareils électriques et électroniques.

Conçu en Oregon, États-Unis par Lora DiCarlo.
Fabriqué par Lora DiCarlo en Chine.
©2020/2021 Uccellini LLC
Site Internet : loradicarlo.com
Support : hello@loradicarlo.com



CÓMO USAR DRIFT

ES

- 1 Lave Drift antes y después de cada uso.
- 2 Recomendamos el uso de su lubricante favorito - siempre que sea a base de agua - con todos los productos Lora DiCarlo.
- 3 Presione el botón de encendido durante unos 1.5 segundos para encender Drift, hasta que destelle el círculo luminoso.
- 4 Presione el botón de efecto calor para calentar Drift.
- 5 Presione el botón de vibración para explorar los 7 niveles de intensidad y los 3 modos de vibración.
- 6 Modo One-Touch: en cada momento, vuelva al nivel 1 presionando brevemente el botón de encendido.
- 7 Drift está diseñado para ambos placeres, interno y externo. Así que explore las varias opciones y disfrute!
- 8 Presione el botón de encendido durante unos 1.5 segundos para apagar Drift, hasta que el círculo luminoso se apague.
- 9 Lave y guarde Drift en la bolsa suministrada.

ESTIMULACIÓN EXTERNA



ESTIMULACIÓN INTERNA



EL PLACER ES TODO SUYO

Para más información, visite loradicarlo.com/faq o póngase en contacto con hello@loradicarlo.com.

MATERIALES Y CALIDAD

Drift se fabrica a partir de materiales seguros para el cuerpo y de alta calidad, lo que incluye silicona de calidad premium y plástico ABS. Nuestros productos están libres de ftalato y látex y cumplen con las normas internacionales de materiales, producción y seguridad. Para más información, consulte loradicarlo.com/faq.

CÓMO CARGAR DRIFT

Cargue Drift durante al menos 1 hora antes del primer uso colocando el cable del cargador USB magnético en los dos puntos de metal que se encuentran en la parte posterior del dispositivo y conectándolo a una fuente de energía segura. Cuando se enchufe, Drift mostrará el estado de carga iluminando gradualmente el círculo alrededor del botón de encendido. Cuando el círculo está totalmente iluminado con una luz blanca encendida, su dispositivo está completamente cargado.

Atención: No lo cargue si está en el agua o si está húmedo. Asegúrese de que el cable USB y los puntos de carga del dispositivo estén completamente secos antes de cargarlo. Use solamente el cargador Lora DiCarlo oficial para asegurarse de que lo carga de manera segura y eficaz.




25% de carga



50% de carga



75% de carga



100% de carga

ADVERTENCIA DE POCA CARGA: La luz del círculo comenzará a destellar cuando le queden 5 minutos o menos de uso.

APAGADO AUTOMÁTICO: Si los vibradores o el efecto calor no se activan en 5 minutos después del encendido, Drift se apagará automáticamente. Si solo el efecto calor está activado (sin vibración) el dispositivo se apagará después de 15 minutos.

CÓMO CUIDAR DRIFT

BLOQUEO DEL PRODUCTO: Para asegurarse de que Drift no se encienda en un momento inadecuado, como durante un viaje, puede deshabilitar y bloquear los botones. Presione y sostenga simultáneamente el botón de encendido y el botón de vibración durante unos 3 segundos hasta que destelle rápidamente el círculo luminoso. Repita esta combinación para desbloquear el dispositivo y el círculo luminoso destellará nuevamente.

LIMPIEZA, ALMACENAJE Y SEGURIDAD: Lávelo siempre con jabón suave y agua o un limpiador seguro para silicona antes y después de cada uso. Drift es sumergible hasta 1 metro para que pueda usarlo en el baño o en la ducha y limpiarlo bajo el grifo o sumergirlo completamente para limpiarlo exhaustivamente. Séquelo con un paño limpio sin pelusas limpio y guárdelo en un lugar fresco y seco.

Use sólo lubricantes e hidratantes íntimos a base de agua, ya que las fórmulas a base de aceite o silicona pueden dañar los materiales y reducir la vida útil de su dispositivo.

Atención: no hierva Drift, ni lo coloque en el microondas, ni lo lave en un lavavajillas ni esterilizador, ya que el calor extremo y los detergentes fuertes pueden dañar el producto. No use productos a base de silicona, alcohol, acetona, vaselina, ácidos o alcalinos con Drift, ya que esto puede dañar los materiales del producto.

ADVERTENCIAS

EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD: Los usuarios de este producto de Lora DiCarlo lo usan bajo su propio riesgo. Ni Lora DiCarlo ni sus distribuidores asumen ninguna responsabilidad por el uso de este producto. Además, Lora DiCarlo se reserva el derecho de revisar esta publicación y hacer cambios en el contenido cuando lo considere necesario sin la obligación de notificar a nadie. El modelo se puede cambiar para hacerle mejoras sin aviso previo. Este producto es solo para adultos.

ADVERTENCIA: No usar Drift por vía anal. Si siente dolor o molestias mientras usa Drift, deje de usar el producto y póngase en contacto con su proveedor médico.

ESPECIFICACIONES DEL DRIFT

Materiales: Silicona segura para el cuerpo y plástico ABS

Anchura: ~30mm

Altura: ~140mm

Batería: Recargable

Tiempo de carga: 2 horas

Tiempo de uso: 1 hora

Interfaz: 3 botones

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA GARANTÍA

Los productos de Lora DiCarlo son de la mejor calidad y tienen un año de garantía de fabricación a nivel mundial para los productos comprados en loradicarlo.com o en un distribuidor autorizado. Los productos comprados en un distribuidor no autorizado no están cubiertos por estas políticas. En los países que exijan un tiempo de garantía mayor, Lora DiCarlo extiende la garantía según lo exigido.

REGISTRAR SU PRODUCTO: Para reclamar su garantía, debe registrar su producto en loradicarlo.com y seguir las instrucciones proporcionadas para hacer un reclamo de garantía. Si se aprueba, recibirá un Código de Autorización de Devolución (Return Authorization Code, RAC) que debe incluir con el producto defectuoso cuando se envía a las direcciones de envío de devolución. Los gastos de envío no son reembolsables. Este compromiso se suma a los derechos legales del consumidor y no afecta tales derechos de ninguna manera. Póngase en contacto con hello@loradicarlo.com si tiene preguntas acerca de la garantía o el proceso de registro.

1 AÑO DE GARANTÍA: Lora DiCarlo ofrece una garantía de 1 (un) año para este producto a partir de la fecha de su compra original por defectos de mano de obra o en los materiales. Si descubre un defecto que califique y notifica a Lora DiCarlo durante el período de garantía, Lora DiCarlo, a su criterio, reparará o reemplazará el producto sin cargo. La garantía cubre las piezas que afectan el funcionamiento del producto. No cubre el deterioro cosmético causado por el uso y desgaste normales o los daños causados por accidentes, un uso inadecuado o un descuido. Cualquier intento de abrir o desarmar el producto (o sus accesorios) anulará la garantía.

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA GARANTÍA: Las reclamaciones de garantía deben estar respaldadas por evidencia razonable que compruebe que la fecha de la reclamación está dentro del período de garantía. Para validar su garantía, guarde el recibo de la compra original con estas condiciones de garantía durante todo el período de garantía. Si compró su producto en loradicarlo.com, tendremos su comprobante de compra en nuestros archivos. Para activar la garantía, visite loradicarlo.com, inicie sesión, registre su dispositivo y siga el proceso de reclamo de garantía como se indica.

ELIMINACIÓN: Eliminación de equipos electrónicos viejos (aplicable en la UE y en otros países europeos con sistemas de recolección de residuos separados). El símbolo del contenedor de basura tachado indica que este producto no se debe tratar como un residuo doméstico, sino que se debe llevar al punto de recogida correspondiente para el reciclado de equipos eléctricos y electrónicos.

DIE BETRIEBUNG IHRES DRIFT


DE

- 1 Reinigen Sie Ihren Drift vor und nach jeder Verwendung.
- 2 Wir empfehlen für alle Produkte von Lora DiCarlo die Verwendung Ihres bevorzugten wasserbasierten Gleitmittels.
- 3 Schalten Sie Drift ein, indem Sie den Einschaltknopf drücken und 1,5 Sekunden lang gedrückt halten, bis der Leuchtring pulsierend aufleuchtet.
- 4 Drücken Sie die Wärmetaste, um Drift aufzuwärmen.
- 5 Drücken Sie die Vibratortaste, um die 7 Intensitätsstufen und 3 Stimulationsmuster zu durchlaufen.
- 6 One-Touch-Einstellung - Drücken Sie den Einschaltknopf, während der Vibrator läuft, um zu Stufe 1 zurückzukehren.
- 7 Drift ist sowohl für inneres als auch für äußeres Vergnügen konzipiert - haben Sie viel Spaß dabei, all die verschiedenen Optionen zu erkunden!
- 8 Schalten Sie Drift aus, indem Sie den Einschaltknopf 1,5 Sekunden lang gedrückt halten, bis der Leuchtring blinkt.
- 9 Reinigen Sie Ihren Drift und bewahren Sie ihn in der mitgelieferten Aufbewahrungstasche auf.

ÄUSSERE STIMULATION



INNERE STIMULATION



THE PLEASURE IS ALL YOURS

Weitere Informationen finden Sie unter loradicarlo.com/faq oder kontaktieren Sie uns unter hello@loradicarlo.com.

MATERIALIEN UND QUALITÄT

Drift wird aus hochwertigen, für den Körper unschädlichen Materialien hergestellt, darunter hochwertiges Silikon und ABS-Kunststoff. Unsere Produkte sind phthalat- und latexfrei und entsprechen den internationalen Normen in Bezug auf Materialien, Herstellung und Sicherheit. Weitere Informationen finden Sie unter loradicarlo.com/faq.

AUFLADEN IHRES DRIFT

Laden Sie Drift vor dem ersten Gebrauch mindestens 1 Stunde lang auf, indem Sie das magnetische USB-Ladekabel über die Ladekontakte auf der Rückseite des Gerätes legen und an eine sichere Stromquelle anschließen. Nach dem Anschließen zeigt Drift den Ladezustand an, indem es den Leuchtring um den Einschaltknopf langsam zum Leuchten bringt. Wenn der Kreis vollständig mit einem weißen Licht beleuchtet ist, ist das Gerät vollständig aufgeladen.

Hinweis: Laden Sie das Gerät nicht im Wasser auf, oder wenn es feucht ist. Vergewissern Sie sich vor dem Laden immer, dass USB-Ladekabel und Ladekontakte am Gerät ganz trocken sind. Verwenden Sie zum sicheren und effektiven Laden nur das offizielle Lora DiCarlo-Ladegerät.




25%
aufgeladen



50%
aufgeladen



75%
aufgeladen



100%
aufgeladen

WARNUNG BEI NIEDRIGER LEISTUNG: Beim Einschalten blinkt der Leuchtring, falls nur noch 5 Minuten oder weniger Gebrauchszeit verbleiben.

AUTO-ABSCHALTUNG: Wenn die Wärme- oder Vibrationseinstellung nicht innerhalb von 5 Minuten nach dem Einschalten aktiviert wird, schaltet sich Drift aus. Wenn nur die Aufwärmfunktion eingeschaltet ist (ohne Vibration), schaltet sich das Gerät nach 15 Minuten automatisch ab.

PFLEGE IHRES DRIFT

PRODUKTSPERRE: Um sicherzustellen, dass Drift nicht zur falschen Zeit, z. B. unterwegs, eingeschaltet wird, können Sie alle Tasten deaktivieren und sperren. Halten Sie den Einschaltknopf und die Vibratortaste gleichzeitig drei Sekunden lang gedrückt, bis der Leuchtring blinkt. Wiederholen Sie diese Tastenkombination, um das Gerät zu entsperren. Die LED blinkt dann wieder.

REINIGUNG, AUFBEWAHRUNG UND SICHERHEIT: Reinigen Sie Drift vor und nach jedem Gebrauch immer mit milder Seife und Wasser oder einem speziell dafür vorgesehenen silikonfreien Reinigungsmittel. Drift ist wasserfest bis zu 1 Meter, Sie können das Gerät also in Bad und Dusche verwenden und es zur gründlichen Reinigung unter einen Wasserstrahl halten oder vollständig in Wasser eintauchen. Mit einem sauberen, fusselfreien Tuch trockenwischen. Kühl und trocken aufbewahren.

Verwenden Sie bei diesem Gerät nur Gleitmittel auf Wasserbasis oder den von Ihnen verwendeten Feuchtigkeitsspende, da öl- und silikonhaltige Produkte die Materialien beschädigen und die Lebensdauer des Gerätes verkürzen können. Hinweis: Weder kochen noch in der Mikrowelle erhitzen. Drift nicht in einer Geschirrspülmaschine oder einem Sterilisator reinigen, da extreme Hitze und aggressive Spülmittel das Produkt beschädigen können. Verwenden Sie für Drift keine Produkte auf Silikon-, Alkohol-, Aceton-, Erdöl-, Säure- oder Alkalibasis, da diese die Materialien des Produkts angreifen können.

WARNHINWEISE

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Die Nutzung dieses Lora DiCarlo-Produkts erfolgt auf eigene Gefahr. Weder Lora DiCarlo noch die Einzelhändler übernehmen Verantwortung oder Haftung für die Verwendung dieses Produkts. Darüber hinaus behält sich Lora DiCarlo das Recht vor, diese Broschüre zu überarbeiten und von Zeit zu Zeit Änderungen am Inhalt vorzunehmen, ohne verpflichtet zu sein, jemanden darüber zu informieren. Im Rahmen einer Produktverbesserung kann das Modell ohne Vorankündigung geändert werden. Dieses Produkt ist nur für Erwachsene bestimmt.

WARNHINWEIS: Wenn Sie Sway sowohl für die vaginale als auch für die anale Stimulation verwenden möchten, empfehlen wir, bei jeder Verwendung ein Kondom zu verwenden. Wenn Sie während der Verwendung von Sway Schmerzen oder Beschwerden verspüren, stoppen Sie die Verwendung, und wenden Sie sich an Ihren Arzt.

TECHNISCHE DATEN ZU DRIFT

Materialien: Hautfreundliches Silikon und ABS-Kunststoff

Breite: ~30mm

Höhe: ~140mm

Batterie: Aufladbar

Ladezeit: 2 Stunden

Batteriedauer: 1 Stunde

Zwischenstück: 3 Tasten

GARANTIEBEDINGUNGEN

Lora DiCarlo-Produkte sind von höchster Qualität und verfügen über eine weltweite 1-Jahres-Herstellergarantie für Produkte, die bei loradicarlo.com oder einem Vertragshändler gekauft wurden. Für Produkte, die nicht bei einem Vertragshändler erworben wurden, gilt diese Garantie nicht. In Ländern, die eine längere Garantiezeit vorschreiben, verlängert Lora DiCarlo die Garantie entsprechend.

PRODUKTREGISTRIERUNG: Um Ihre Garantie in Anspruch zu nehmen, müssen Sie Ihr Produkt auf loradicarlo.com registrieren und den Anweisungen folgen, um einen Garantieanspruch geltend zu machen. Wenn Ihr Gewährleistungsanspruch anerkannt wurde, erhalten Sie einen Return Authorization Code (RAC), der dem defekten Produkt bei der Lieferung an die angegebene Rücksendeadresse beizufügen ist. Versandkosten werden nicht erstattet. Diese Verpflichtung geht über die gesetzlichen Rechte des Verbrauchers hinaus und berührt diese Rechte in keiner Weise. Bitte kontaktieren Sie hello@loradicarlo.com, wenn Sie Fragen zu Ihrem Garantieanspruch oder zur Registrierung haben.

1 JAHR GARANTIE: Bei Mängeln, die auf fehlerhafte Verarbeitung oder fehlerhafte Materialien zurückzuführen sind, leistet Lora DiCarlo für dieses Produkt Garantie für einen Zeitraum von einem (1) Jahr ab dem ursprünglichen Kaufdatum. Wenn Sie einen Mangel mit Garantieanspruch feststellen und Lora DiCarlo während der Garantiezeit benachrichtigen, repariert oder ersetzt Lora DiCarlo das Produkt nach eigenem Ermessen kostenfrei. Die Garantie erstreckt sich auf funktionelle Bauteile, die für die Funktion des Produkts notwendig sind. Sie erstreckt sich nicht auf kosmetische Schäden, die durch normale Abnutzung entstehen, oder Schäden durch Unfall, unsachgemäße Anwendung oder Fahrlässigkeit. Jeder Versuch, das Produkt (oder dessen Zubehör) zu öffnen oder auseinanderzunehmen, führt zum Erlöschen der Garantie.

GARANTIEBEDINGUNGEN: Gewährleistungsansprüche müssen durch einen angemessenen Nachweis belegt werden, wobei das Datum des Anspruchs innerhalb der Garantiezeit liegen muss. Um Ihren Gewährleistungsanspruch geltend machen zu können, bewahren Sie bitte den Originalkaufbeleg zusammen mit diesen Garantiebedingungen für die Dauer der Garantiezeit auf. Haben Sie das Produkt auf loradicarlo.com gekauft, liegt uns Ihr Kaufnachweis bereits vor. Um die Garantie zu aktivieren, besuchen Sie loradicarlo.com, melden Sie sich an, registrieren Sie Ihr Gerät, und durchlaufen Sie die angegebenen Schritte des Garantieantragsverfahrens.

ENTSORGUNG: Entsorgung von Elektroaltgeräten (gültig in der EU sowie anderen europäischen Ländern mit getrennten Entsorgungssystemen). Das durchgestrichene Mülltonnensymbol gibt an, dass dieses Produkt nicht als Hausmüll zu behandeln ist, sondern zur entsprechenden Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten gebracht werden muss.

Entworfen in Oregon, USA, von Lora DiCarlo.
Hergestellt von Lora DiCarlo in China.
©2020/2021 Uccellini LLC
Webseite: loradicarlo.com
Support: hello@loradicarlo.com





LORA DICARLO

THE PLEASURE IS ALL YOURS