

VIBRÁTOR MINI LORA DICARLO DRIFT WARMING BULLET



Návod

OVĽÁDANIE

- 1) Podržaním spodného tlačidla s logom na 3 sekundy ho zapnete a uvedíte do pohotovostného režimu. Vibrátor vás privíta blikajúcou LED diódou.
- 2) Krátkym stlačením stredného tlačidla so symbolom kolieska zapnete a zmeníte jednotlivé vibračné a pulzačné rytmy.
- 3) Ak chcete aktivovať alebo deaktivovať funkciu vyhrievania, podržte horné tlačidlo so symbolom vlny 2 sekundy.
- 4) Ak ju chcete deaktivovať, dlho podržte horné tlačidlo s logom na 2 sekundy.

ÚDRŽBA

Po každom použití vibrátor opláchnite vlažnou vodou s mydlovým prostriedkom. Môžete tiež použiť **čistič erotických pomôcok**, ktorý navyše pomáha na odstránenie mikroskopických nečistôt. Výrobok stačí nastriekať, nechať cca 1 minútu pôsobiť a potom osušiť uterákom alebo utierkou, ktoré nepúšťajú vlákna.

VODEODOLNOSŤ

Vibrátor je plne **vodotesný**, preto je jeho údržba veľmi jednoduchá. Môže naň dopadať striekajúca voda, ale bez obáv ho môžete do vody pokojne ponoriť a užiť si tiež prípadné vodné hrátky.

LUBRIKÁCIA

Používajte výhradne **lubrikanty na VODNEJ BÁZE**. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky a ten by sa potom stal lepkavým.

POHON A NABÍJANIE

Vibrátor je poháňaný kvalitným integrovaným Li-on akumulátorom, ktorý je od výroby cca z jednej polovice nabitý, odporúčame ho však pred prvým použitím úplne nabiť. Nabíjanie akumulátora vykonávajte pomocou priloženého USB kábla, ktorý môžete zapojiť do adaptéra na telefón, do PC alebo do powerbanky.

SKLADOVANIE

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

OBSAH BALENIA

V balení nájdete vibrátor, magnetický USB kábel na nabíjanie a saténové puzdro na uloženie pomôcky.