

VIBRÁTOR LOVENSE DOLCE QUAKE ADJUSTABLE DUAL

Návod na použitie:

- 1) Pre zapnutie vibrátora podržte po dobu 2 sekúnd tlačidlo so symbolom šípky s krúžkovým ohraničením
- 2) Privíta vás krátka vibrácia, rozbliká sa LED dióda a vibrátor sa uvedie do pohotovostného režimu
- 3) Následnými krátkymi stlačeniami rovnakého tlačidla zapnete vibračné režimy a posúvate ich o úroveň dopredu
- 4) Krátkymi stlačeniami tlačidla so symbolom šípky bez ohraničenia sa vraciate o úroveň späť až do pozastavenia vibrácií
- 5) Pre vypnutie opäť podržte tlačidlo s ohraničením po dobu 2 sekúnd
- 6) Pre ovládanie telefónom si stiahnite aplikáciu **Lovense Remote**
- 7) Zapnite vibrátor do pohotovostného režimu a spárujte ho v aplikácii pod tlačidlom vpravo hore
- 8) Ďalej sa riadte pokynmi na obrazovke

Údržba

Pred a po každom použití pomôcky použite čistič na erotické pomôcky. Produkt je vodotesný, preto je jeho údržba veľmi jednoduchá a je možné ho čistiť aj vodou.

Skladovanie

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

Lubrikácia

Používajte výhradne lubrikanty na **VODNEJ BÁZE**. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky!

Vodeodolnosť

Vibrátor je vodotesný, tzn. že naň môže dopadať striekajúca voda a môžete ho do vody tiež ponoriť a užiť si tak vodných hier.

Napájanie

Nabíjanie integrovaného Li-on akumulátora vykonávajúte pomocou priloženého magnetického USB kábla.

Obsah balenia

Vibrátor, magnetický USB kábel, zamatové vrecúško