

SADA ELECTRASTIM KIX ELECTRO STIMULATOR



Návod

OVĽÁDANIE

- 1) Na produkte nájdete 3 tlačidlá a jeden LED display.
- 2) Tlačidlá + a – zvyšujú a znižujú intenzitu jednotlivých programov.
- 3) Hračka obsahuje okolo 80 stupňov intenzity, aby ste sa dostali z najnižšej na najvyššiu, potrvá to približne 40 sekúnd.
- 4) Tlačidlo „power“ slúži k aktivácii a deaktivácii pomôcky, čo docielite pridržením tlačidla po dobu 3 sekúnd.
- 5) Taktiež poslúži k prepínaniu programov.
- 6) LED obrazovka zobrazí intenzitu pomocou farebného spektra – čím teplejšie farby, tým vyššia intenzita.

UPOZORNENIE:

Nepoužívajte v oblasti srdca a hlavy, vyhnite sa tiež oblasti krku, svalové sťahy môžu spôsobiť udusenie. Osoby s elektro alebo kovovými implantátmi, vrátane osôb s chorobami srdca by nemali elektro pomôcky používať bez konzultácie s lekárom. Nepoužívajte v tehotenstve. Nepoužívajte v blízkosti horľavých materiálov. Používajte iba na nepoškodenú pokožku. Držte mimo dosahu detí. Používajte iba originálne príslušenstvo.

VODEODOLNOSŤ

Produkt **nie vodeodolný ani vodotesný!**

LUBRIKÁCIA

Na zvýšenie vodivosti použite vždy špeciálny gél **pre elektro sex**.

POHON A NABÍJANIE

Výrobok je poháňaný kvalitným integrovaným akumulátorom, ktorý je od výroby cca z jednej polovice nabitý, odporúčame ho však pred prvým použitím úplne nabiť.

Nabíjanie akumulátora vykonávajte pomocou priloženého USB kábla, ktorý môžete zapojiť do adaptéra na telefón, do PC alebo do powerbanky.

Počas nabíjania bude svietiť na červeno a akonáhle bude pripravený k ďalšiemu použitiu, rozsvieti sa na zeleno.

SKLADOVANIE

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.