

VIBRÁTOR FANTASY FOR HER HER ULTIMATE PLEASURE PRO



Návod

OVLÁDANIE

- 1) **Používanie stimulátora (jazyk)** - stlačením tlačidla so symbolom vlny (spodné) na približne 3 sekundy zapnete a vypnete stimulátor.
- 2) Krátkymi stlačeniami tohto tlačidla sa menia jednotlivé pohybové a vibračné režimy.
- 3) **Režim sania** - stlačením tlačidla so symbolom šípky dole na približne 3 sekundy zapnete a vypnete režim sania.
- 4) Krátkymi stlačeniami tohto tlačidla sa menia jednotlivé režimy odsávania.
- 5) **Vypúšťanie vzduchu** - krátkym stlačením tlačidla so symbolom šípky nahor vypustíte vzduch.
- 6) Stlačením tlačidla so symbolom šípky nahor na približne 3 sekundy vypnete všetky funkcie. (vibrácie, sanie a stimuláciu jazykom).
- 7) **Vibrácia** - stlačením tlačidla so symbolom vlnky (horné) na cca 3 sekundy zapnete a vypnete vibrácie.
- 8) Krátkymi stlačeniami tohto tlačidla meníte jednotlivé režimy vibrácií.

ÚDRŽBA

Po každom použití výrobok opláchnite vlažnou vodou s mydlovým prostriedkom. Môžete tiež použiť **čistič erotických pomôcok**, ktorý navyše pomáha na odstránenie mikroskopických nečistôt. Výrobok stačí nastriekať, nechať cca 1 minútu pôsobiť a potom osušiť uterákom alebo utierkou, ktoré nepúšťajú vlákna.

VODEODOLNOSŤ

Produkt je **vodeodolný**, preto je jeho údržba veľmi jednoduchá. Na produkt môže dopadať striekajúca voda, ale do vody ho ponoriť **NESMIETE!** **Vodotesnosť** znamená, že by ste mohli výrobok do vody úplne ponoriť a užiť si tak vodné hrátky. Vzhľadom iba k **vodeodolnosti** výrobku, to v tomto prípade **nie je možné**.

LUBRIKÁCIA

Používajte výhradne **lubrikanty na VODNEJ BÁZE**. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky a ten by sa potom stal lepkavým.

POHON A NABÍJANIE

Výrobok je poháňaný kvalitným integrovaným Li-on akumulátorom, ktorý je od výroby cca z jednej polovice nabitý, odporúčame ho však pred prvým použitím úplne nabiť. Nabíjanie akumulátora vykonávajte pomocou priloženého USB kábla, ktorý môžete zapojiť do adaptéra na telefón, do PC alebo do powerbanky. Pri nabíjaní LED dióda bliká a pri úplnom nabití LED kontrolka svieti trvalo. Doba nabíjania je cca 120 minút.

SKLADOVANIE

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

OBSAH BALENIA

V balení nájdete vibrátor, návlek na jazýček a magnetický USB kábel na nabíjanie.