

VIBRÁTOR FUN FACTORY SUNDAZE PULSE



Návod

OVĽÁDANIE

- 1) Pre zapnutie stlačte tlačidlo „FUN“, vibrátor sa zapne na strednej úrovni vibrácií.
- 2) Pre zníženie alebo zvýšenie úrovne vibrácií stlačte „-“ alebo „+“.
- 3) Pre vypnutie krátko stlačte „FUN“.
- 4) Vibrátor disponuje aj cestovným zámkom proti nechcenému spusteniu.
- 5) Pre odomknutie stlačte a podržte súčasne tlačidlo „FUN“ a „+“.
- 6) Pre zamknutie podržte spoločne tlačidlo „FUN“ a „-“.
- 7) Pre potvrdenie zamknutia i odomknutia tlačidlá zablikajú a ľahko zavibrujú.

ÚDRŽBA

Po každom použití vibrátor opláchnite vlažnou vodou s mydlovým prostriedkom.

Môžete tiež použiť **čistič erotických pomôcok**, ktorý navyše pomáha na odstránenie mikroskopických nečistôt. Výrobok stačí nastriekať, nechať cca 1 minútu pôsobiť a potom osušiť uterákom alebo utierkou, ktoré nepúšťajú vlákna.

VODEODOLNOSŤ

Vibrátor je **vodeodolný**, preto je jeho údržba veľmi jednoduchá.

Na vibrátor môže dopadať striekajúca voda, ale do vody ho ponoriť **NESMIETE!**

Vodotesnosť znamená, že by ste mohli výrobok do vody úplne ponoriť a užiť si tak vodné hrátky.

Vzhľadom iba k **vodeodolnosti** výrobku, to v tomto prípade **nie je možné**.

LUBRIKÁCIA

Používajte výhradne **lubrikanty na VODNEJ BÁZE**. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky a ten by sa potom stal lepkavým.

POHON A NABÍJANIE

Vibrátor je poháňaný kvalitným integrovaným Li-on akumulátorom, ktorý je od výroby cca z jednej polovice nabitý, odporúčame ho však pred prvým použitím úplne nabiť.

Nabíjanie akumulátora vykonávajú pomocou priloženého USB kábla, ktorý môžete zapojiť do adaptéra na telefón, do PC alebo do powerbanky.

Pri nabíjaní LED dióda bliká a pri úplnom nabití LED kontrola svieti trvalo.

SKLADOVANIE

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

OBSAH BALENIA

V balení nájdete vibračný krúžok a magnetický USB kábel.