

# STIMULÁTOR FUN FACTORY MANTA

## Návod na použitie:

- 1) Odomknutie tlačidiel vykonáte pridržením tlačidla FUN spoločne s tlačidlom + po dobu 1,5 sekundy
- 2) Uzamknutie tiež, len tlačidlami FUN a “-“
- 3) Každý tento krok je sprevádzaný krátkou vibráciou
- 4) Po odomknutí tlačidiel stačí pridržať tlačidlo FUN po dobu 1,5 sekundy a spustí sa tretia intenzita vibrácie
- 5) Pre zníženie intenzity stlačte krátko tlačidlo “-“, pre pridanie tlačidlo “+“
- 6) Po šiestej intenzite sa krátkymi stlačeniami tlačidla “+“ presuniete k vibračným a pulzačným rytmom, ktoré bežia v sekvencii
- 7) Pre návrat k režimu intenzity opäť krátko stlačte tlačidlo “-“
- 8) Vibrácie vypnete krátkym stlačením tlačidla FUN

## Návod na údržbu

Pred a po každom použití pomôcky použite čistič na erotické pomôcky. Stimulátor je vodotesný, preto je jeho údržba veľmi jednoduchá a je možné ho čistiť aj vodou.

## Lubrikácia

Používajte výhradne lubrikanty na VODNEJ BÁZE. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky!

## Vodeodolnosť

Stimulátor je vodotesný, tzn., že naň môže striekať voda a môžete ho do vody tiež ponoriť a užiť si tak vodných hier.

## Napájanie

Nabíjanie integrovaného Li-on akumulátora je možné vykonávať priloženom USB káblom.

## Obsah balenia

Stimulátor, magnetický USB kábel