

KRÚŽOK NA PENIS FUN FACTORY NOS VIBRAČNÝ



Návod

OVĽÁDANIE

- 1) Krátkym stlačením tlačidla na špičke krúžku spustíte vibrácie.
- 2) Ďalšími krátkymi stlačeniami meníte jednotlivé rytmy vibrácií a pulzácií.
- 3) Podržaním tlačidla po dobu 2 sekúnd ho vypnete.
- 4) Pre ovládanie cez mobil stiahnite do svojho telefónu aplikáciu Feel Connect.
- 5) Podržte tlačidlo po dobu 5 sekúnd. Krúžok dvakrát krátko zavibruje a rozblíkajú sa LED diódy.
- 6) Teraz spárujte v aplikácii krúžok pomocou tlačidla pripojiť hračku v aplikácii.

ÚDRŽBA

Po každom použití krúžok opláchnite vlažnou vodou s mydlovým prostriedkom. Môžete tiež použiť **čistič erotických pomôcok**, ktorý navyše pomáha na odstránenie mikroskopických nečistôt. Výrobok stačí nastriekať, nechať cca 1 minútu pôsobiť a potom osušiť uterákom alebo utierkou, ktoré nepúšťajú vlákna.

VODEODOLNOSŤ

Krúžok je plne **vodotesný**, preto je jeho údržba veľmi jednoduchá. Môže naň dopadať striekajúca voda, ale bez obáv ho môžete do vody pokojne ponoriť a užiť si tiež prípadné vodné hrátky.

LUBRIKÁCIA

Používajte výhradne **lubrikanty na VODNEJ BÁZE**. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky a ten by sa potom stal lepkavým.

POHON A NABÍJANIE

Krúžok je poháňaný kvalitným integrovaným Li-on akumulátorom, ktorý je od výroby cca z jednej polovice nabitý, odporúčame ho však pred prvým použitím úplne nabiť. Nabíjanie akumulátora vykonávajte pomocou priloženého USB kábla, ktorý môžete zapojiť do adaptéra na telefón, do PC alebo do powerbanky. Pri nabíjaní LED dióda bliká a pri úplnom nabití LED kontrola svieti trvalo. Doba nabíjania je cca 120 minút.

SKLADOVANIE

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

OBSAH BALENIA

V balení nájdete vibračný krúžok, USB kábel na nabíjanie a zamatové vrecúško.

STIMULÁTOR FUN FACTORY MANTA

Návod na použitie:

- 1) Odomknutie tlačidiel vykonáte pridržaním tlačidla FUN spoločne s tlačidlom + po dobu 1,5 sekundy
- 2) Uzamknutie tiež, len tlačidlami FUN a “-“
- 3) Každý tento krok je sprevádzaný krátkou vibráciou
- 4) Po odomknutí tlačidiel stačí pridržať tlačidlo FUN po dobu 1,5 sekundy a spustí sa tretia intenzita vibrácie
- 5) Pre zníženie intenzity stlačte krátko tlačidlo “-“, pre pridanie tlačidlo “+“
- 6) Po šiestej intenzite sa krátkymi stlačeniami tlačidla “+“ presuniete k vibračným a pulzačným rytmom, ktoré bežia v sekvencii
- 7) Pre návrat k režimu intenzity opäť krátko stlačte tlačidlo “-“
- 8) Vibrácie vypnete krátkym stlačením tlačidla FUN

Návod na údržbu

Pred a po každom použití pomôcky použite čistiaci prostriedok na erotické pomôcky. Stimulátor je vodotesný, preto je jeho údržba veľmi jednoduchá a je možné ho čistiť aj vodou.

Lubrikácia

Používajte výhradne lubrikanty na VODNEJ BÁZE. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky!

Vodeodolnosť

Stimulátor je vodotesný, tzn., že naň môže striekať voda a môžete ho do vody tiež ponoriť a užiť si tak vodných hier.

Napájanie

Nabíjanie integrovaného Li-on akumulátora je možné vykonávať priloženom USB káblom.

Obsah balenia

Stimulátor, magnetický USB kábel