

Stimulátor klitorisu LOVENSE FIZZ ružový

NÁVOD NA POUŽITIE



OVĽADANIE:

- 1. Zapnutie/Vypnutie:** prístroj zapnete podržaním tlačidla „+“ po dobu 3 sekúnd.
- 2. Späť na najnižšiu úroveň:** podržaním tlačidla „-“ na 3 sekundy.
- 3. Zmena režimov:** podržaním oboch tlačidiel naraz po dobu 3 sekúnd sa aktivuje režim vstavaných vzorov, medzi ktorými následne prechádzate tlačidlami „+“ a „-“.
- 4. Regulácia intenzity:** stlačením tlačidiel „+“ alebo „-“ regulujete silu a výkon zariadenia.

ÚDRŽBA:

POZOR! Po každom použití nezabudnite na dôkladnú hygienu pomôcky, predĺžite tým jej životnosť.

Odporúčame tiež použiť [čistič erotických pomôcok](#), ktorý navyše pomáha na odstránenie mikroskopických nečistôt. Výrobok stačí nastriekať, nechať cca 1 minútu pôsobiť a potom osušiť uterákom alebo utierkou, ktoré nepúšťajú vlákna.

VODĚODOLNOSŤ:

Produkt je plne vodotesný, preto je jeho údržba veľmi jednoduchá.

Môže naň dopadať striekajúca voda, ale bez obáv ho môžete do vody pokojne ponoriť a užiť si tak prípadne vodných hier.

LUBRIKÁCIA:

Používajte výhradne [lubrikanty na VODNEJ BÁZE](#). Iné lubrikačné gély (napr. silikónové) by mohli nenávratne poškodiť povrch pomôcky a spôsobiť jej lepkavosť.

POHON A NABÍJANIE:

Výrobok je poháňaný kvalitným integrovaným Li-Ion akumulátorom, ktorý je od výroby čiastočne nabitý. Pred prvým použitím odporúčame akumulátor úplne nabiť.

Spôsob nabíjania: pomocou priloženého magnetického USB kábla so svetelnou indikáciou stavu batérie, zapojeného do napájacieho adaptéra, PC alebo powerbanky.

- **Indikácia:** pri nabíjaní LED kontrolka bliká, po úplnom nabití svieti trvalo.
- **Doba nabíjania:** cca 64 minút, (plne nabitý vydrží až 105 minút prevádzky).

SKLADOVANIE:

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom, chladnom a tmavom mieste mimo dosahu detí.

OBSAH BALENIA:

- 1× hlavný produkt
- 1× USB magnetický nabíjací kábel
- 1× užívateľský návod