

MASTURBÁTOR HANDY INTERACTIVE 1.1



Návod

OVLÁDANIE

Kvôli automatickému posúvaču **dbajte aj na bezpečnosť** pri držaní zariadenia.

Odporúčame ho držať za horný kryt, aby sa vaše prsty nedostali do dráhy.

- 1) Pri samotnom používaní zariadenia pripojte napájací kábel a masturbátor sa okamžite zapne.
- 2) Chvíľu podržte, zariadenie sa nakalibruje a potom bude plne pripravené.
- 3) Krátkym stlačením horného tlačidla napájania ho uvediete do pohybu.
- 4) Posuvník sa začne pomaly pohybovať.
- 5) Krátkymi stlačeniami pravého tlačidla zvýšite rýchlosť pohybu, až kým sa na kontrolke LED nezobrazí červené svetlo.
- 6) V tomto okamihu ste dosiahli jeho maximum.
- 7) To isté platí pre všetky ostatné funkcie. Tlačidlo nahor a nadol potom ovláda dráhu posúvača.
- 8) Spodné tlačidlo v tvare - ovláda kompatibilitu s Wi-Fi. Masturbátor sa potom pozastaví opätovným krátkym stlačením tlačidla napájania.
- 9) Pripojenie k sieti Wi-Fi tiež nie je zložité. Je však potrebné prvé nastavenie.
- 10) Podržte spodné tlačidlo - na 3 sekundy.
- 11) LED dióda začne blikať a na telefóne v nastaveniach vyberte Wi-Fi s názvom HANDY.
- 12) Po pripojení sa dostanete do rozhrania nastavení.
- 13) V ponuke kliknite na položku Nastavenie Wi-Fi, vyberte sieť Wi-Fi a nechajte masturbátor nakonfigurovať.
- 14) Potom nájdete kód, ktorý si môžete skopírovať.
- 15) Ukončíte konfiguráciu kliknutím na Quit Setup (Ukončiť nastavenie).
- 16) Krátko stlačte tlačidlo - na masturbátore a vyhľadajte stránku handyfeeling.com.
- 17) Vložte sem skopírovaný kód a vaša zábava sa môže začať.

Ďalšie informácie a inštruktážne videá nájdete na stránke handysetup.com.

ÚDRŽBA

Po každom použití návlek masturbátora opláchnite vlažnou vodou s mydlovým prostriedkom.

Môžete tiež použiť **čistič erotických pomôcok**, ktorý navyše pomáha na odstránenie mikroskopických nečistôt. Výrobok stačí nastriekať, nechať cca 1 minútu pôsobiť a potom osušiť uterákom alebo utierkou, ktoré nepúšťajú vlákna.

VODEODOLNOSŤ

Masturbátor nie je vodotesný ani vodeodolný! Preto návlek oplachujte len počas údržby.

LUBRIKÁCIA

Používajte výhradne **lubrikanty na VODNEJ BÁZE**. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky a ten by sa potom stal lepkavým.

POHON

O napájanie sa stará priložený sieťový adaptér. Má dostatočne dlhý kábel na pohodlné používanie.

SKLADOVANIE

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

OBSAH BALENIA

V balení nájdete masturbátor, návlek na penis, adaptér a napájací kábel.