

# MINI VIBRÁTOR DAISY

## **Návod na použitie:**

- 1) Podržaním tlačidla mini vibrátora po dobu 3 sekúnd zapnete vibráciu
- 2) Ďalšími krátkymi stlačeniami tohto tlačidla meníte intenzitu sily vibrácie
- 3) Vibrátor vypnete opätovným podržaním tlačidla po dobu 3 sekúnd.

## **Údržba**

Po každom použití pomôcku opláchnite pod vlažnou vodou a môžete tiež použiť čistič erotických pomôcok. Vibrátor je vodeodolný, preto je jeho údržba veľmi jednoduchá. Do vody ich však **NESMIETE PONORIŤ!**

## **Skladovanie**

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

## **Lubrikácia**

Používajte výhradne lubrikanty na VODNEJ BÁZE. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky!

## **Pohon a nabíjanie**

Vibrátor je poháňaný dobíjacím Li-on akumulátorom. Dobíjanie vykonávajte pomocou priloženého USB kábla.

## **Obsah balenia**

Vibrátor, USB kábel