

# MASTURBÁTOR HONEY PLAY BOX WARRIOR HANDS-FREE THRUSTING MALE



## Návod

### OVĽÁDANIE

- 1) Pre zapnutie/vypnutie stlačte horné tlačidlo so symbolom „ON/OFF“ po dobu cca 2 sekúnd.
- 2) Následnými krátkymi stlačeniami tohto tlačidla prepínate medzi jednotlivými režimami otáčania a prírazu.
- 3) Pre návrat k predchádzajúcemu režimu stlačte spodné tlačidlo so symbolom „okružle šípky“.
- 4) Súčasným stlačením oboch tlačidiel uvediete masturbátor do režimu pauzy.

### ÚDRŽBA

Po každom použití výrobok opláchnite vlažnou vodou.

**POZOR!** Pri údržbe vždy vytiahnite vnútornú vložku masturbátora a tú umyte.

Odporúčame tiež použiť **čistič erotických pomôcok**, ktorý navyše pomáha na odstránenie mikroskopických nečistôt. Výrobok stačí nastriekať, nechať cca 1 minútu pôsobiť a potom osušiť uterákom alebo utierkou, ktoré nepúšťajú vlákna.

### VODEODOLNOSŤ

Produkt **nie vodeodolný ani vodotesný!** Vodotesná je iba vložka masturbátora.

### LUBRIKÁCIA

Používajte výhradne **lubrikanty na VODNEJ BÁZE**. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky a ten by sa potom stal lepkavým.

### POHON A NABÍJANIE

Výrobok je poháňaný kvalitným integrovaným Li-on akumulátorom, ktorý je od výroby cca z jednej polovice nabitý, odporúčame ho však pred prvým použitím úplne nabiť.

Nabíjanie akumulátora vykonávajúte pomocou priloženého USB kábla, ktorý môžete zapojiť do adaptéra na telefón, do PC alebo do powerbanky.

Pri nabíjaní LED dióda bliká a pri úplnom nabití LED kontrolka svieti trvalo. Doba nabíjania je cca 100 minút.

### SKLADOVANIE

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

### OBSAH BALENIA

V balení nájdete masturbátor, držiak s prísavkou a magnetický USB kábel na nabíjanie.