

MASTURBÁTOR HONEY PLAY BOX KAI 2 SUCTION AND VIBRATION MALE



Návod

OVLÁDANIE

- 1) Pre zapnutie/vypnutie stlačte horné tlačidlo so symbolom „ON/OFF“ po dobu cca 2 sekundy.
- 2) Následnými krátkymi stlačeniami tohto tlačidla prepínate medzi jednotlivými vibračnými režimami.
- 3) Pre zapnutie funkcie sania stlačte tlačidlo so symbolom „špirály“, ktorým potom režimy sania tiež prepínate.
- 4) Všetky čísla režimov vidíte na displeji masturbátora. Stupne sania pod ikonou „špirály“ a vibračné režimy pod symbolom „vlnovky“.
- 5) Funkciu nahrievania spustíte pri zapnutom masturbátore, a to pripojením USB kábla. Spodný kryt vám nahreje rukáv masturbátora.
- 6) Počas ohrevu svieti červené svetlo.

POZOR! Nenahrievajte masturbátor dlhšie ako 4 minúty!

ÚDRŽBA

Po každom použití výrobok opláchnite vlažnou vodou.

POZOR! Pri údržbe vždy vyťahnite vnútornú vložku masturbátora a tú umyte.

Odporúčame tiež použiť **čistič erotických pomôcok**, ktorý navyše pomáha na odstránenie mikroskopických nečistôt. Výrobok stačí nastriekať, nechať cca 1 minútu pôsobiť a potom osušiť uterákom alebo utierkou, ktoré nepúšťajú vlákna.

VODEODOLNOSŤ

Produkt **nie vodeodolný ani vodotesný!** Vodotesná je iba vložka masturbátora.

LUBRIKÁCIA

Používajte výhradne **lubrikanty na VODNEJ BÁZE**. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky a ten by sa potom stal lepkavým.

POHON A NABÍJANIE

Výrobok je poháňaný kvalitným integrovaným Li-on akumulátorom, ktorý je od výroby cca z jednej polovice nabitý, odporúčame ho však pred prvým použitím úplne nabiť.

Nabíjanie akumulátora vykonávajte pomocou priloženého USB kábla, ktorý môžete zapojiť do adaptéra na telefón, do PC alebo do powerbanky.

Pri nabíjaní LED dióda bliká a pri úplnom nabití LED kontrolka svieti trvalo. Doba nabíjania je cca 150 minút.

SKLADOVANIE

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

OBSAH BALENIA

V balení nájdete masturbátor a USB kábel na nabíjanie.