

# VIBRÁTOR HONEY PLAY BOX TRILUX APP CONTROLLED TAPPING RABBIT



## Návod

### OVLÁDANIE

- 1) Pre zapnutie/vypnutie stlačte prostredné tlačidlo so symbolom „včielky“ po dobu cca 2 sekúnd.
- 2) Následnými krátkymi stlačeniami tohto tlačidla prepínate medzi jednotlivými vibračnými režimami hlavnej časti vibrátora.
- 3) Pre zapnutie funkcie trepanie krátko stlačte horné tlačidlo.
- 4) Následnými krátkymi stlačeniami tohto tlačidla prepínate medzi jednotlivými režimami trepania..
- 5) Funkciu vypnete stlačením horného tlačidla po dobu cca 2 sekúnd.
- 6) Jednotlivé vibračné režimy prepínate krátkymi stlačeniami spodného tlačidla so symbolom „vlnovky“.
- 7) Funkciu vypnete stlačením tlačidla so symbolom „vlnovky“ po dobu cca 2 sekúnd.
- 8) Pri zapnutí krátkym stlačením ktoréhokoľvek z dvoch tlačidiel sa pozastavia všetky motory a vstúpi do režimu pauzy. Krátkym stlačením tlačidla so symbolom "včielky" potom obnovíte predchádzajúci režim.

### OVLÁDANIE POMOCOU APLIKÁCIE

- 1) Aplikáciu HoneyPlayBox stiahnete v obchode Google Play alebo Apple Store.
  - 2) Po nainštalovaní aplikácie dokončíte proces registrácie a prihláste sa k svojmu účtu.
  - 3) Zapnite výrobok a tiež Bluetooth na svojom telefóne.
  - 4) V aplikácii kliknite na „Bluetooth pripojenie“, aplikácia rozpozna zariadenie vo vašom okolí.
  - 5) Vyberte svoj produkt a kliknite na „Pripojiť“, kým sa nezobrazí „Úspešne pripojené“.
- Aplikácia býva pravidelne aktualizovaná.

### ÚDRŽBA

Po každom použití výrobok opláchnite vlažnou vodou.  
Odporúčame tiež použiť **čistič erotických pomôcok**, ktorý navyše pomáha na odstránenie mikroskopických nečistôt. Výrobok stačí nastriekať, nechať cca 1 minútu pôsobiť a potom osušiť uterákom alebo utierkou, ktoré nepúšťajú vlákna.

### VODEODOLNOSŤ

Produkt je plne **vodotesný**, preto je jeho údržba veľmi jednoduchá.  
Môže naň dopadať striekajúca voda, ale bez obáv ho môžete do vody pokojne ponoriť a užiť si tiež **prípadné vodné hrátky**.

### LUBRIKÁCIA

Používajte výhradne **lubrikanty na VODNEJ BÁZE**. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky a ten by sa potom stal lepkavým.

### POHON A NABÍJANIE

Výrobok je poháňaný kvalitným integrovaným Li-on akumulátorom, ktorý je od výroby cca z jednej polovice nabitý, odporúčame ho však pred prvým použitím úplne nabiť.

Nabíjanie akumulátora vykonávajújte pomocou priloženého USB kábla, ktorý môžete zapojiť do adaptéra na telefón, do PC alebo do powerbanky.

Pri nabíjaní LED dióda bliká a pri úplnom nabití LED kontrolka svieti trvalo. Doba nabíjania je cca 150 minút.

## **SKLADOVANIE**

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

## **OBSAH BALENIA**

V balení nájdete vibrátor, magnetický USB kábel na nabíjanie a vrecko na úschovu pomôcok.