

# KOLÍK ANÁLNÍ HUEMAN ASTEROID

## RIMMING ANAL PLUG

### Zapnutie, ovládanie a vypnutie kolíka

- 1) Pre zapnutie podržte tlačidlo + na tele kolíka po dobu 3 sekúnd
- 2) Rozblikajú sa LED diódy a kolíka sa uvedie do pohotovostného režimu
- 3) Krátkymi stlačeniami tlačidla + zapnete a meníte režimy vibrácií a pulzácií
- 4) Krátkymi stlačeniami tlačidla - sa vraciate o režim späť
- 5) Pre vypnutie podržte tlačidlo + na tele kolíka po dobu 3 sekúnd
- 6) Použitie diaľkového ovládania - kolík uvedte do pohotovostného režimu a stlačte tlačidlo power na ovládači po dobu 3 sekúnd, aby ste spustili vibrácie
- 7) Krátkymi stlačeniami tlačidlom + na ovládači meníte režimy vibrácií a pulzácií a stlačením tlačidla - sa vraciate o režim späť
- 8) Opätovným dlhým podržaním tlačidla power sa vibrácie pozastavia
- 9) Vibrátor zostáva v pohotovostnom režime, v ktorom vydrží podľa výrobcu niekoľko mesiacov Preto ho vypnite tlačidlom na kolíka
- 10) Kolík je vodotesný, môžete ho tak bez obáv ponoriť do vody

### Údržba

Po každom použití ho opláchnite pod vlažnou vodou a môžete tiež použiť čistič erotických pomôcok. Kolík je vodotesný, preto je jeho údržba veľmi jednoduchá.

### Skladovanie

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

### Lubrikácia

Používajte výhradne lubrikanty na VODNEJ BÁZE. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky!

### Pohon a nabíjanie

Kolík je poháňaný dobíjajúcim Li-on akumulátorom. Dobíjanie batérie vykonávajte pomocou priloženého USB konektora, ktorý jednoducho stačí vložiť do vášho PC alebo cez 5V adaptér zapnúť do siete. Odporúčame prvýkrát nabíjať minimálne 1 hodinu. Ovládač je poháňaný batériou typu CR 2032

### Obsah balenia

Kolík, ovládač, USB kábel