

KOLÍK ANÁLNY HUEMAN OUTER SPACE VIBRATING ANAL PLUG

Návod na použitie:

- 1) Pre zapnutie podržte horné tlačidlo so šípkou hore po dobu 3 sekúnd
- 2) Kolík vás privíta rozsvietením LED diódy
- 3) Zmeny režimu vibrácií a pulzácií vykonávajte krátkymi stlačeniami horného tlačidla so symbolmi šípky hore
- 4) Krátkymi stlačeniami spodného tlačidla so symbolom šípky dole sa vraciate o režim späť
- 5) Pre vypnutie podržte spodné tlačidlo so symbolom šípky dole po dobu 3 sekúnd

Návod na údržbu:

Pred a po každom použití pomôcky použite čistič na erotické pomôcky. Análny kolík je vodotesný, preto je jeho údržba veľmi jednoduchá a je možné ho čistiť aj vodou.

Lubrikácia:

Používajte výhradne lubrikanty na VODNEJ BÁZE. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky!

Vodeodolnosť:

Análny kolík je vodotesný, tzn. že ju možno ponoriť do vody

Napájanie:

Pred prvým použitím nabite análny kolík na 100%! Nabíjanie vstavaného Li-on akumulátora vykonávajte priloženým USB káblom. Ak LED dióda bliká, análny kolík je v režime nabíjania. Ak LED dióda svieti, je análny kolík plne nabitý.

Obsah balenia:

Análny kolík, nabíjací USB kábel