

Maturbátor Svakom Kaotik Labs THE JETPACK

NÁVOD NA POUŽITIE



OVĽADANIE:

Prehľad tlačidlových prvkov (Rukoväť)

Zariadenie má ergonomické ovládanie rozdelené na dve rukoväte (podobne ako herný ovládač):

- **Pravá rukoväť:** tlačidlo napájania (Power), tlačidlá zmeny režimu (Δ a ∇) a LED ukazovateľ režimu.
- **Ľavá rukoväť:** tlačidlo pozície (Position), tlačidlá nastavenia rýchlosti/intenzity (+ a -) a LED indikátory stavu batérie.

Základné funkcie a zapnutie

- **Zapnutie / Vypnutie:** dlho stlačte tlačidlo napájania na pravej rukoväti po dobu 2 sekúnd. Svetelná lišta pod vstupom rukáva sa rozsvieti namodro.
- **Pauza / Obnovenie prevádzky:** počas chodu krátko stlačte tlačidlo napájania.

Režimy posuvu a Intenzita

1. Voľba režimu (Pravá rukoväť):

- pomocou tlačidiel Δ a ∇ pod tlačidlom napájania prepínajte medzi 5 režimami posuvu.
- číslo aktuálneho režimu sa zobrazuje na LED paneli indikátora.

2. Aktivácia pohybu a nastavenie zdvihu (Ľavá rukoväť):

- 1x stlačte tlačidlo pozície pre spustenie sekvencie posuvu.
- ďalšími stlačeniami tlačidla pozície postupne prepínate medzi 5 dĺžkovými pozíciami zdvihu (od najdlhšieho po najkratší).

3. Nastavenie rýchlosti (Ľavá rukoväť):

- pomocou tlačidiel + a - zvyšujete alebo znižujete rýchlosť posuvu. (Úroveň rýchlosti sa nezobrazuje na LED displeji).

Špeciálne funkcie a zámok

• Cestovný zámok (Travel Lock):

- stlačte a podržte súčasne tlačidlo pozície a tlačidlo napájania po dobu 8 sekúnd pre aktiváciu alebo deaktiváciu zámku.

- zámok sa automaticky deaktivuje aj pripojením nabíjacieho kábla USB-C.
- **Nastavenie výšky a zovretia rukáva (Pri vypnutom stave):**
 - dvakrát stlačte tlačidlo pozície pre zníženie polohy rukáva.
 - otočením spodnej časti zariadenia upravte tesnosť/zovretie vnútorného rukáva podľa potreby.
- **Automatické vypnutie:** zariadenie sa automaticky vypne po 3 minútach nečinnosti.
- **Správanie pri vypnutí:** pri vypínaní sa rukáv môže niekoľkokrát posunúť dopredu. Ide o štandardnú čistiacu/štartovaciu sekvenciu.

ÚDRŽBA:

POZOR! Po každom použití nezabudnite na dôkladnú hygienu pomôcky, predĺžite tým jej životnosť.

Telo hračky nikdy neponárajte do vody, iba ho utrite vlhkou handričkou. Vnútrnú TPE vložku po použití vyberte, dôkladne prepláchnite vlažnou vodou a umyte [dezinfekciou na erotické pomôcky](#). Po uschnutí ošetríte vložku [regeneračným púdom](#) na TPE materiály.

VODEODOLNOSŤ:

Produkt **nie je** vodeodolný! Preto zabráňte kontaktu s vodou v mieste nabíjacieho konektora a elektronických častí. Telo prístroja je odolné proti striekajúcej vode, ale vnútorná TPE vložka je po vybratí plne umývateľná.

LUBRIKÁCIA:

Používajte výhradne [lubrikanty na VODNEJ BÁZE](#). Iné lubrikačné gély (napr. silikónové) by mohli nenávratne poškodiť povrch pomôcky a spôsobiť jej lepkavosť.

POHON A NABÍJANIE:

Výrobok je poháňaný kvalitným integrovaným Li-Ion akumulátorom, ktorý je od výroby čiastočne nabitý. Pred prvým použitím odporúčame akumulátor úplne nabiť.

- **Spôsob nabíjania:** pomocou priloženého USB kábla zapojeného do napájacieho adaptéra, PC alebo powerbanky.
- **Indikácia:** pri nabíjaní LED kontrolka bliká, po úplnom nabití svieti trvalo.
- **Doba nabíjania:** cca 240 minút, (plne nabitý vydrží až 60 - 120 minút prevádzky). Skutočná výdrž závisí od zvoleného režimu posuvu, rýchlosti a dĺžky zdvihu – pri maximálnom výkone sa môže mierne skrátiť).

SKLADOVANIE:

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom, chladnom a tmavom mieste mimo dosahu detí.

OBSAH BALENIA:

- 1x masturbátor
- 1x USB-C nabíjací kábel
- 1x užívateľský návod

