



Jive 2

Online užívateľský manuál

Jive 2 Vďaka ergonomickému nastaviteľnému tvaru, ktorý sa dokonale prispôsobí vášmu jedinečnému typu tela, pridáva vibrácie bez použitia rúk k sólovým alebo partnerským hrám. Jive 2 ponúka silné, ale diskkrétne vibrácie v malej, hladkej nositeľnej hračke s ohybným chvostom, ktorá bez námahy pridáva stimuláciu G-bodu .

Obsah

1

Jive 2 Prehľad

2

Čistenie

3

Užite si

4

Nabíjanie

5

Párovanie

6

Hra na dlhé vzdialenosti

7

Batéria

8


Bezpečnostné pokyny





1

Prehľad



1

Ovládacie tlačidlo

2

Magnetické kolíky NABÍJANIE

3

Stonka na načítanie

4

Stimulátor oblasti G

5

Nastaviteľný strih





1  Zvýšenie

2  Zníženie

3   Vzory cyklov

4 Tlačidlo We-vibe



**2**

Čistenie



Opláchnite Jive 2 teplou vodou a osušte handričkou, ktorá nepúšťa vlákna. Na dosiahnutie najlepších výsledkov odporúčame používať prémiový čistiaci prostriedok na hračky.


3

Užite si



Vonkajšie rameno si nastavte tak, aby sa prispôsobilo tvaru vášho tela. Vonkajšie rameno sa nachádza mimo tela, aby dokonale priliehalo, zatiaľ čo je vložený vnútorný vibrátor. Nech sa hýbete akokoľvek, stránka Jive 2 zostane vždy presne tam, kde má byť.






Odporúčame použiť lubrikant na vodnej báze na Jive 2 aj na vaše telo.

4

Nabíjanie




S každým nabitím si môžete užívať až 2 hodiny hrania. Keď je čas na dobitie, umiestnite nabíjačku na magnetické kolíky. Po 90 minútach je hračka pripravená na použitie!



5

Párovanie





90 min




Ak chcete znova spárovať diaľkový ovládač, musíte najprv opustiť aplikáciu We-Vibe. Teraz stlačte a podržte ovládacie tlačidlo na Jive 2 na 5 sekúnd, kým dvakrát nezavibruje a nezačne blikať LED . Podržte tlačidlo We-Vibe na diaľkovom ovládači We-Vibe ďalších 5 sekúnd. Po spárovaní Jive 2 trikrát zavibruje a LED prestane blikať.

Jive 2 sa môže spárovať len s jedným zariadením s povolenou aplikáciou.

6

Hra na dlhé vzdialenosti






Ak chcete hrať na diaľku, vy aj váš partner potrebujete aplikáciu We-Vibe vo svojich zariadeniach s podporou aplikácie. Jive 2 sa potom spáruje so zariadením, ktoré zostáva v dosahu Bluetooth.

7


Batéria

V prípade verzie s miniatúrnou batériou používajte výhradne batériu typu CR2032. V prípade verzie s nenabíjateľnou batériou typu 4LR44 používajte výhradne batériu typu 4LR44.



Ak chcete vymeniť batériu v diaľkovom ovládači, jednoducho stiahnite spodný kryt a vyberte batériu. Ak je batéria zaistená skrutkou, uvoľnite skrutku plastového krytu pomocou skrutkovača. Odstráňte kryt a vyberte batériu. Vymeňte ju za nenabíjateľnú gombíkovú batériu CR2032 a znovu nasadíte plastový kryt, ak je súčasťou dodávky.





Ak chcete vymeniť batériu v diaľkovom ovládači, jednoducho odskrutkujte spodný kryt a vyberte batériu. Odskrutkujte kryt a vyberte batériu. Nahrad'te ju jednorazovou batériou typu 4LR44 a znovu nasad'te plastový kryt.

8

Bezpečnostné pokyny

VAROVANIE

SK VAROVANIE Predáva sa len ako novinka. Nie je vhodný na lekárske účely. Výrobok používajte len na určený účel. Uchovávajte mimo dosahu detí. Ak ste v starostlivosti lekára a/alebo máte ochorenie, ktoré si vyžaduje použitie akejkoľvek zdravotníckej pomôcky, pred použitím tohto výrobku sa porad'te so svojim lekárom. Ak pocítite akékoľvek podráždenie pokožky, bolesť alebo nepríjemné pocity, okamžite prestaňte výrobok používať a porad'te sa so svojim lekárom. Tento výrobok môžu používať len dospelí. Osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak im bol poskytnutý dohľad alebo inštrukcie týkajúce sa používania výrobku bezpečným spôsobom a ak rozumejú príslušným nebezpečenstvám. Deti sa s výrobkom nesmú hrať. Čistenie a užívateľskú údržbu nesmú vykonávať deti. Nepoužívajte na opuchnuté alebo zapálené oblasti pokožky. Pred použitím odstráňte piercing alebo šperky v oblasti genitálií. Výrobok pred a po použití vždy vyčistite podľa pokynov uvedených v návode. Aby nedošlo k poškodeniu výrobku, výrobok a jeho batéria nesmú byť vystavené teplotám vyšším ako 45 °C, nesmú byť rozobraté ani mechanicky či elektricky poškodené. Spoločné používanie sexuálnych hračiek môže viesť k prenosu sexuálnych ochorení. Nezdierajte svoje sexuálne hračky s inými používateľmi, než je váš partner. V prípade potreby použite ochranné opatrenia so svojim partnerom. Hračku nepoužívajte, ak na krycom materiáli zistíte akékoľvek praskliny alebo známky degradácie. Tento výrobok nie je určený na análne použitie. Nepoužívajte ho análne! Aby ste zabránili vzniku škvrn, neumiestňujte mäkkú stranu výrobku na savý povrch. Zariadenie NABÍJANIE a výrobok pravidelne kontrolujte, či nie sú poškodené, a v prípade akéhokoľvek poškodenia výrobok nepoužívajte. Magnetické polia môžu ovplyvniť mechanické a elektronické súčiastky, napríklad kardiostimulátory. Nepoužívajte výrobok priamo nad kardiostimulátorom. Ďalšie informácie vám poskytne váš lekár. Karty s magnetickými prúžkami (napríklad kreditné karty) uchovávajte mimo výrobku, pretože ich môže poškodiť magnet výrobku. Ak sa zdá, že výrobok funguje neobvykle, vypnite ho a vyhľadajte informácie v časti podpory na našej webovej lokalite.

NABÍJANIE

Pred prvým použitím zariadenia NABÍJANIE skontrolujte úroveň miestneho napätia, pretože miestne sieťové napätie nesmie prekročiť maximálne sieťové napätie uvedené na zariadení NABÍJANIE. Výrobok sa musí nabíjať len pri vhodnom, mimoriadne nízkom napätí, ktoré zodpovedá označeniu na výrobku. Nepoužívajte ani nečistite výrobok, kým je batéria na NABÍJANIE. Nikdy neponárajte zariadenie NABÍJANIE ani kábel NABÍJANIE do vody alebo iných tekutín. Tento výrobok obsahuje batérie, ktoré nie sú vymeniteľné. Tento výrobok obsahuje nabíjateľnú lítium-iónovú batériu. Po každom nabití výrobku odpojte kábel NABÍJANIE od elektrickej siete.

PRE OPTIMÁLNE POUŽÍVANIE VÝROBKU, DODRŽIAVAJTE NASLEDUJÚCE POKYNY:

Ak chcete zaručiť dlhú životnosť batérie, pravidelne výrobok nabíjajte, aj keď sa nepoužíva. Skladujte na bezpečnom, suchom mieste bez vystavenia priamemu slnečnému žiareniu. Odporúčame používať s výrobkom mazivo na vodnej báze. Aby ste zabránili poškodeniu výrobku, nepoužívajte s výrobkom parfumované lubrikanty, gély alebo masážne oleje na báze alkoholu. So silikónovými výrobkami nepoužívajte lubrikanty na báze silikónu.

POZNÁMKA K BATÉRIÁM:

Európske predpisy vyžadujú, aby sme poskytli tieto informácie: Batérie a nabíjateľné batérie sa nesmú vyhadzovať do domového odpadu. Ako koncový používateľ ste zo zákona povinný vrátiť použité batérie. Využite na to oficiálne zberné zariadenia, ako sú napríklad zberné miesta poskytované verejnými orgánmi odpadového hospodárstva. Použité batérie, ktoré nosíme alebo sme nosili, nám môžete odovzdať aj ako nové batérie. Kontaktujte nás na adrese care@we-vibe.com. Aby sa zabránilo skratu, póly lítiových batérií by mali byť pred vrátením prelepené páskou. Z bezpečnostných dôvodov vás žiadame, aby ste nám batérie neposielali poštou, a odkazujeme vás na predpisy pre zasielanie nebezpečného tovaru, ktoré poskytujú poštovní prepravcovia.

Ak sú batérie trvalo zabudované vo výrobku, nepokúšajte sa ich sami vybrať. Mohlo by to spôsobiť trvalé poškodenie zariadenia. Vaše povinnosti ako zákazníka inak upravuje smernica o OEEZ a vnútroštátne vykonávacie právne predpisy. Dodržiavajte informácie uvedené v návode na obsluhu a na stránke Bezpečnostné pokyny, aby ste zabránili vzniku odpadu a odpadu. Použité batérie obsahujú škodlivé látky, ktoré môžu poškodiť životné prostredie alebo vaše zdravie, ak nie sú správne skladované alebo likvidované. Týka sa to najmä nesprávneho zaobchádzania s lítiovými batériami. Batérie obsahujú aj dôležité suroviny, ako sú železo, zinok, mangán a nikel, a môžu sa recyklovať. Separovaný zber umožňuje recykláciu týchto surovín a zabráňuje negatívnym vplyvom uvoľnených škodlivín na životné prostredie a ľudské zdravie. Značka s prečiarknutým odpadovým košom znamená, že batérie a akumulátory nesmiete vyhadzovať spolu s domovým odpadom.



Ak sú splnené zákonné požiadavky, toto označenie znamená, že pri označovaní batérií sa musia používať nasledujúce symboly a ich význam:

Hg: Batéria obsahuje viac ako 0,0005 hmotnostného percenta ortuti

Pb: Batéria obsahuje viac ako 0,004 hmotnostného percenta olova

Cd: Batéria obsahuje viac ako 0,002 hmotnostného percenta kadmia

POZNÁMKY K LIKVIDÁCII ELEKTRICKÝCH ZARIADENÍ

Európske predpisy vyžadujú, aby sme poskytli tieto informácie: Upozorňujeme majiteľov elektrozariadení, že staré elektrozariadenia sa musia zbierať oddelene od komunálneho odpadu v súlade s platnými právnymi predpismi. Batérie a akumulátory, ktoré nie sú pevne zabudované v starom elektrozariadení, ako aj žiarovky, ktoré sa dajú zo zariadenia vybrať bez toho, aby sa zničili, sa musia od starého zariadenia oddeliť nedeštruktívnym spôsobom predtým, ako sa odovzdajú na zbernom mieste na riadnu likvidáciu. Pri likvidácii batérií si prečítajte samostatné pokyny. Symbol preškrtnutej odpadovej nádoby zobrazený nižšie a pripevnený na staré elektrické zariadenie tiež znamená, že zariadenie sa musí zbierať oddelene:





Podľa smernice o OEEZ a vnútroštátneho vykonávacieho zákona sme ako distribútori elektrozariadení povinní bezplatne prevziať určité elektroodpady. Pri kúpe nového elektrického a elektronického zariadenia nám môžete bezplatne odovzdať staré elektrické zariadenie, ktoré v podstate plní rovnaké funkcie ako nové zariadenie. Ak vaše staré elektrozariadenie nie je väčšie ako 25 cm v akomkoľvek rozmere, môžete nám ho bezplatne odovzdať aj bez toho, aby ste si kúpili nové zariadenie. Kontaktujte nás na adrese care@we-vibe.com. Následne sa postaráme o vrátenie starého elektrozariadenia. Z bezpečnostných dôvodov by sme vás chceli požiadať, aby ste neposielali osvetľovacie zariadenia (napríklad žiarovky). Na odovzdanie osvetľovacích zariadení využite zberné miesta, ktoré poskytujú verejné orgány pre nakladanie s odpadmi, alebo nás kontaktujte priamo na vyššie uvedenej e-mailovej adrese. Staré elektrozariadenia môžete odovzdať aj na ktoromkoľvek zbernom mieste prevádzkovanom orgánmi verejnej správy odpadového hospodárstva. Odovzdaním starého elektrozariadenia na separovaný zber do príslušných zberných skupín významne prispievate k opätovnému použitiu, recyklácii a inému zhodnoteniu starých spotrebičov. Ako konečný používateľ ste zodpovední za vymazanie osobných údajov z použitých elektrozariadení pred ich odovzdaním na likvidáciu. Dodržiavajte informácie uvedené v návode na obsluhu a na stránke Bezpečnostné pokyny, aby ste predišli vzniku odpadu, a informujte sa o možných možnostiach opravy.

Obsahuje



FCC ID: 9804A-JIV2B

IC: 9804A-JIV2B

MODEL: 246810

HVIN: JIV2B

PMN: JIVE 2

Použité batérie vyberte a okamžite ich recyklujte alebo zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi; uchovávajte ich mimo dosahu detí. Batérie nevyhadzujte do bežného domového odpadu ani ich nespálujte. Aj použité batérie môžu spôsobiť vážne zranenie alebo smrť. Informácie o postupe v prípade nehody získate v miestnom toxikologickom informačnom centre. Nenabíjateľné batérie sa nesmú nabíjať. Batérie sa nesmú násilne vybiť, nabíjať, rozoberať, zahrievať na teplotu vyššiu ako 45 °C ani spaľovať. Takéto konanie môže viesť k zraneniu v dôsledku úniku plynov, vytečenia obsahu alebo výbuchu, čo môže spôsobiť chemické popáleniny. S týmto diaľkovým ovládačom je kompatibilná lítiová gombíková batéria typu CR2032 (3 V). Dbajte na správne vloženie batérií so zreteľom na polaritu (+ a -). Nekombinujte staré a nové batérie, batérie rôznych značiek ani rôzne typy batérií (napr. alkalické, zinkovo-uhlíkové alebo nabíjateľné). Ak zariadenie nebudete dlhší čas používať, vyberte z neho batérie a okamžite ich recyklujte alebo zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi. Priestor pre batérie vždy dôkladne zaistite. Ak sa priestor pre batérie nedá bezpečne uzavrieť, výrobok prestaňte používať. Batérie vyberte a uchovávajte ich mimo dosahu detí.

FCC SDoC (We-Vibe Jive 2, JIV2B):

Zodpovedná strana – kontaktné údaje pre USA:

WOW Tech USA
Ltd.103 Foulk Rd,
Ste. 202
Wilmington,
DE, USA
19803-3742

Do rúk: Prezident



Vyhlasenia FCC a IC:

Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 pravidiel FCC a predpismi RSS organizácie Industry Canada, ktoré nevyžadujú licenciu. Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam: (1) toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaducu činnosť. Toto digitálne zariadenie triedy B je v súlade s kanadskou normou ICES-003.

Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 pravidiel FCC a s normami RSS organizácie Industry Canada, ktoré nevyžadujú licenciu. Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam: (1) toto zariadenie nesmie spôsobovať rušenie a (2) toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaducu činnosť. Toto digitálne zariadenie triedy B je v súlade s kanadskou normou ICES-003.

POZOR:

Zmeny alebo úpravy tohto zariadenia, ktoré neboli výslovne schválené stranou zodpovednou za súlad s predpismi, môžu viesť k strate oprávnenia používateľa toto zariadenie prevádzkovať.

POZNÁMKA: Toto zariadenie bolo testované a vyhovuje limitom pre digitálne zariadenia triedy B podľa časti 15 pravidiel FCC. Tieto limity sú stanovené tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením v obytných priestoroch. Zariadenie vytvára, využíva a môže vyžarovať rádiový frekvenčnú energiu; ak nie je nainštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobovať škodlivé rušenie rádiodokomunikácií. Neexistuje však žiadna záruka, že k rušeniu v konkrétnej inštalácii nedôjde. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie rádiového alebo televízneho príjmu (čo možno zistiť vypnutím a opätovným zapnutím zariadenia), odporúča sa, aby sa používateľ pokúsil toto rušenie odstrániť pomocou jedného alebo viacerých z nasledujúcich opatrení:

-Zmeňte orientáciu alebo umiestnenie prijímacej antény.

-Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.

-Pripojte zariadenie do zásuvky v elektrickom obvode, ktorý je odlišný od obvodu, ku ktorému je pripojený prijímač.

-Požiadajte o pomoc predajcu alebo skúseného technika rádii a televízorov

Zariadenie nesmie byť umiestnené spoločne so žiadnou inou anténou či vysielačom, ani nesmie fungovať v spojení s nimi.

Zariadenie bolo vyhodnotené z hľadiska splnenia všeobecných požiadaviek na vystavenie rádiový frekvenčnému žiareniu.

Zariadenie možno používať v podmienkach prenosného vystavenia bez obmedzení.

Zariadenie je v súlade s limitmi intenzity rádiový frekvenčného poľa, používatelia môžu získať informácie o vystavení rádiový frekvenčnému žiareniu a dodržiavaní predpisov v Kanade.

Toto zariadenie spĺňa normy alebo limity pre intenzitu rádiový frekvenčného poľa; používatelia môžu získať relevantné informácie týkajúce sa vystavenia rádiový frekvenčnému žiareniu a dodržiavania predpisov.

Spoločnosť WOW Tech Europe GmbH vyhlasuje, že výrobok je taktiež v súlade so smernicou 2011/65/ES (RoHS). Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: we-vibe.com/legal.

ELEKTRICKÉ MENOVITÉ ÚDAJE

Model: Jive 2

Model No.: JIV2B

3,7 V 0,5 A: Vstavaná nabíjateľná lítium-iónová batéria.

5 V 0,5 A: Pri nabíjaní pomocou USB nabíjacieho zariadenia.

Použite USB sieťový adaptér (nie je súčasťou balenia) s výstupným výkonom zodpovedajúcim menovitým hodnotám produktu.

Používajte iba originálny dodaný kábel.

Prevádzková frekvencia (MHz): 2402 – 2480




Max. výstupný RF výkon (dBm):
Device:< 0.11

Navrhnuté v Kanade.
Pat. wowtech.com/pat

WOW Tech Europe GmbH Hermann-Blankenstein-Str. 510249 Berlin, Nemecko

STAROSTLIVOSŤ O ZÁKAZNÍKOV
care@we-vibe.com
www.we-vibe.com

Balenie



Príručky



Produkt



Dátum vydania: 04/2024

