

MASTURBÁTOR LELO F1S V2

Návod na použitie:

Návod na použitie:

- 1) Stlačte tlačidlo "power" pre zapnutie masturbátora. LED svetlá sa rozsvietia, zablikajú a ukážu, koľko zostáva batéria
- 2) Následne ukážu intenzitu vibrácií, ktorú môžete znižovať či zvyšovať tlačidlom "-" či "+"
- 3) Masturbátor disponuje cestovným zámkom, ktorého aktiváciu aj deaktiváciu vykonáte súčasným pridržaním oboch tlačidiel "+" i "-" naraz po dobu približne 3 sekúnd
- 4) Dlhým stlačením prostredného tlačidla "power" na 3 sekundy masturbátor vypnete
- 5) Pokiaľ budete chcieť spárovať masturbátor s aplikáciou, objaví sa symbol bluetooth, v aplikácii správa o spárovaní a celý proces potvrdíte tlačidlom "power"
- 6) Ak LED svetlá nebudú blikať, znamená to, že spárovanie bolo úspešné
- 7) Ak párovanie nebude úspešné, masturbátor sa vypne automaticky po 30 sekundách
- 8) Batérie a výška vibrácií sa vám zobrazia v aplikácii

Údržba

Po každom použití ho opláchnite pod vlažnou vodou a môžete tiež použiť čistič erotických pomôcok. Masturbátor je vodeodolný, preto je jeho údržba veľmi jednoduchá. **Nesmiete ho však do vody ponoriť!**

Skladovanie

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

Lubrikácia

Používajte výhradne lubrikanty na VODNEJ BÁZE. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky!

Pohon a nabíjanie

Vibrátor je poháňaný dobíjacím Li-on akumulátorom. Dobíjanie batérie vykonávajte pomocou priloženého USB kábla.

Obsah balenia

Masturbátor, USB kábel, saténové vrecúško