

VIBRAČNÉ VAJÍČKO LELO LYLA 2

Návod na použitie:

- 1) Do diaľkového ovládača najskôr vložíte 2 AAA batérie a to pootočením zadného zlatého krytu
- 2) Ovládač disponuje cestovným zámkom, ktorého aktiváciu aj deaktiváciu vykonáte súčasným pridržením po dobu približne 3 sekúnd tlačidiel "+" a "-"
- 3) Následne sa rozsvieti kontrolka, ktorá signalizuje uvedenie pomôcky do pohotovostného režimu
- 4) Plusovým tlačidlom ovládač sprevádzkovate a teraz už stačí len stlačiť okrúhle tlačidlo na vajíčku, rozsvieti sa aj tu kontrolka, čo značí vzájomné prepojenie vibrátora a ovládača
- 5) Prostredným tlačidlom na ovládači s označením "(")" regulujete jednotlivé stupne vibrácií a pulzácií a to krátkym stlačením
- 6) Siedmy program je technológia SenseMotion, ktorá ovláda vibrátor pohybom ruky, zvierajúci ovládač
- 7) Lyla sa vypína pridržením okrúhleho tlačidla opäť po dobu zhruba 3 sekúnd
- 8) Ovládač mínusovým tlačidlom taktiež pridržením
- 9) Pomôcky môžete používať samostatne alebo dohromady, voľba je len na vás

Návod na údržbu

Pred a po každom použití pomôcky použite čistič na erotické pomôcky. Vajíčko je vodeodolné, preto je jeho údržba veľmi jednoduchá a je možné ho čistiť aj vodou. Ovládač vodeodolný nie je!

Skladovanie

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste

Lubrikácia

Používajte výhradne lubrikanty na VODNEJ BÁZE. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky!

Vodeodolnosť

Vajíčko je vodeodolné, tzn. že naň môže striekať voda, ale nesmie sa do nej ponoriť.

Napájanie

Vajíčko je poháňané integrovaným Li-on akumulátorom. Dobíjanie batérie vykonávajte pomocou priloženého USB kábla. Do ovládača používajte 2 akumulátory typu AAA.

Obsah balenia

Vibračné vajíčko, ovládač, USB kábel, saténové vrecúško, vzorka lubrikantu