

VIBRAČNÉ VAJÍČKO LELO LYLA 2

Návod



OVLÁDANIE

- 1) Do diaľkového ovládača najskôr vložíte 2 AAA batérie a to pootočením zadného zlatého krytu.
- 2) Ovládač disponuje cestovným zámkom, ktorého aktiváciu aj deaktiváciu vykonáte súčasným stlačením po dobu cca 3 sekúnd tlačidiel "+" a "-". Následne sa rozsvieti kontrolka, ktorá signalizuje uvedenie pomôcky do pohotovostného režimu.
- 3) Tlačidlom "+" ovládač sprevádzkováte a teraz už stačí len stlačiť okrúhle tlačidlo na vajíčku, rozsvieti sa aj tu kontrolka, čo značí vzájomné prepojenie vibrátora a ovládača.
- 4) Prostredným tlačidlom na ovládači so symbolom "(")" regulujete jednotlivé stupne vibrácií a pulzácií, a to krátkym stlačením.
- 5) Siedmy program je technológia SenseMotion, ktorá ovláda vibrátor pohybom ruky, zvierajúci ovládač.
- 6) Lyla sa vypína pridržaním okrúhleho tlačidla opäť po dobu cca 3 sekúnd, ovládač tlačidlom "-", taktiež pridržaním. Pomôcky môžete používať samostatne alebo dohromady, voľba je len na vás.

ÚDRŽBA

Po každom použití výrobok opláchnite vlažnou vodou. Odporúčame tiež použiť **čistič erotických pomôcok**, ktorý navyše pomáha na odstránenie mikroskopických nečistôt. Výrobok stačí nastriekať, nechať cca 1 minútu pôsobiť a potom osušiť uterákom alebo utierkou, ktoré nepúšťajú vlákna.

VODEODOLNOSŤ

Produkt je plne **vodotesný**, preto je jeho údržba veľmi jednoduchá. Môže naň dopadať striekajúca voda, ale bez obáv ho môžete do vody pokojne ponoriť a užiť si tiež **prípadné vodné hrátky**.

LUBRIKÁCIA

Používajte výhradne **lubrikanty na VODNEJ BÁZE**. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky a ten by sa potom stal lepkavým.

POHON A NABÍJANIE

Výrobok je poháňaný kvalitným integrovaným Li-on akumulátorom, ktorý je od výroby cca z jednej polovice nabitý, odporúčame ho však pred prvým použitím úplne nabiť. Nabíjanie akumulátora vykonávajú pomocou priloženého USB kábla, ktorý môžete zapojiť do adaptéra na telefón, do PC alebo do powerbanky. Pri nabíjaní LED dióda bliká a pri úplnom nabití LED kontrolka svieti trvalo. Doba nabíjania je cca 120 minút. Diaľkový ovládač je poháňaný dvoma batériami typu AAA.

SKLADOVANIE

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

OBSAH BALENIA

V balení nájdete vibračné vajíčko, diaľkový ovládač, USB kábel na nabíjanie, zamatové vrečko na úschovu pomôcok a vzorku lubrikačného gélu.