

# VIBRÁTOR LELO IDA

## Návod



### OVLÁDANIE

- 1) Do diaľkového ovládača najskôr vložte 2 AAA batérie, a to pootočením zadného zlatého krytu.
- 2) Ovládač disponuje cestovným zámkom, ktorého aktiváciu aj deaktiváciu vykonáte súčasným stlačením tlačidiel "+" a "-" po dobu cca 3 sekúnd. Následne sa rozsvieti kontrolka, ktorá signalizuje uvedenie pomôcky do pohotovostného režimu.
- 3) Tlačidlom "+" ovládač sprevádzkovate a teraz už stačí len stlačiť okrúhle tlačidlo na vibrátore, rozsvieti sa aj tu kontrolka, čo značí vzájomné prepojenie vibrátora a ovládača.
- 4) Jednotlivými krátkymi stlačeniami tlačidla na ovládači so symbolom "(" regulujete stupne vibrácií a pulzácií.
- 5) Siedmy a ôsmy program je technológia SenseMotion, ktorá ovláda vibrátor pohybom ruky, zvierajúci ovládač.
- 6) IDA sa vypína stlačením okrúhleho tlačidla, opäť po dobu cca 3 sekúnd, ovládač tlačidlom "-".

### ÚDRŽBA

Po každom použití výrobok opláchnite vlažnou vodou.  
Odporúčame tiež použiť **čistič erotických pomôcok**, ktorý navyše pomáha na odstránenie mikroskopických nečistôt. Výrobok stačí nastriekať, nechať cca 1 minútu pôsobiť a potom osušiť uterákom alebo utierkou, ktoré nepúšťajú vlákna.

### VODEODOLNOSŤ

Produkt je plne **vodotesný**, preto je jeho údržba veľmi jednoduchá.  
Môže naň dopadať striekajúca voda, ale bez obáv ho môžete do vody pokojne ponoriť a užiť si tiež **prípadné vodné hrátky**.

### LUBRIKÁCIA

Používajte výhradne **lubrikanty na VODNEJ BÁZE**. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky a ten by sa potom stal lepkavým.

### POHON A NABÍJANIE

Výrobok je poháňaný kvalitným integrovaným Li-on akumulátorom, ktorý je od výroby cca z jednej polovice nabitý, odporúčame ho však pred prvým použitím úplne nabiť.  
Nabíjanie akumulátora vykonávajte pomocou priloženého USB kábla, ktorý môžete zapojiť do adaptéra na telefón, do PC alebo do powerbanky.  
Pri nabíjaní LED dióda bliká a pri úplnom nabití LED kontrolka svieti trvalo. Doba nabíjania je cca 120 minút.  
Diaľkový ovládač je poháňaný dvoma batériami typu AAA.

### SKLADOVANIE

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

### OBSAH BALENIA

V balení nájdete vibrátor, diaľkový ovládač, USB kábel na nabíjanie, zamatové vrečko na úschovu pomôcok a vzorku lubrikačného gélu.