

VIBRÁTOR LELO TIANI HARMONY

Návod



OVĽÁDANIE

- 1) Krátkym stlačením tlačidla so symbolom ((.)) na boku hlavy ho zapnete.
- 2) Následnými krátkymi stlačeniami tlačidla meníte jednotlivé vibračné a pulzačné rytmy.
- 3) Vibrátor vypnete podržaním tlačidla na 3 sekundy.
- 4) Kvôli použitiu s mobilnou aplikáciou LELO™ si ju zadarmo stiahnite do telefónu.
- 5) Podržaním tlačidla počas 3 sekúnd zapnete vibrátor a spustíte režim Bluetooth, čo potvrdí blikaním LED diódy.
- 6) Otvorte aplikáciu a nájdite ikonu hračky v dolnej lište.
- 7) Vyhľadajte TIANI™ Harmony a vyberte možnosť pripojiť.
- 8) Riadte sa animáciou na obrazovke, tj podržte tlačidlo a potvrdte pripojenie hračky.
- 9) Prejdite na MY LELO TOYS a vyberte sekciu PLAY.
- 10) Kvôli rozšíreniu jeho nastavenia vyhľadajte hračku a vyberte ju.
- 11) Následne vyberte možnosť Settings, označte všetky vibračné rytmy a dajte uložiť.
- 12) Teraz aj v základe bude využívať všetky vibračné vzory.

ÚDRŽBA

Po každom použití vibrátor opláchnite vlažnou vodou s mydlovým prostriedkom. Môžete tiež použiť **čistič erotických pomôcok**, ktorý navyše pomáha na odstránenie mikroskopických nečistôt. Výrobok stačí nastriekať, nechať cca 1 minútu pôsobiť a potom osušiť uterákom alebo utierkou, ktoré nepúšťajú vlákna.

VODEODOLNOSŤ

Vibrátor je plne **vodotesný**, preto je jeho údržba veľmi jednoduchá. Môže naň dopadať striekajúca voda, ale bez obáv ho môžete do vody pokojne ponoriť a užiť si tiež prípadné vodné hrátky.

LUBRIKÁCIA

Používajte výhradne **lubrikanty na VODNEJ BÁZE**. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky a ten by sa potom stal lepkavým.

POHON A NABÍJANIE

Vibrátor je poháňaný kvalitným integrovaným Li-on akumulátorom, ktorý je od výroby cca z jednej polovice nabitý, odporúčame ho však pred prvým použitím úplne nabiť.

Nabíjanie akumulátora vykonávajújte pomocou priloženého USB kábla, ktorý môžete zapojiť do adaptéra na telefón, do PC alebo do powerbanky.

Pri nabíjaní LED dióda bliká a pri úplnom nabití LED kontrola svieti trvalo.

SKLADOVANIE

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

OBSAH BALENIA

V balení nájdete vibrátor, USB kábel na nabíjanie a zamatové vrecúško na úschovu vibrátora.