

# STIMULÁTOR LELO IDA WAVE

## Návod



### OVLÁDANIE

- 1) Krátko stlačte tlačidlo so symbolom ((.)) na boku hlavy, aby ste ju zapli.
- 2) Následnými krátkymi stlačeniami tlačidla sa menia jednotlivé rytmy vibrácií a pulzovania.
- 3) Ak chcete vibrátor vypnúť, podržte tlačidlo 3 sekundy.
- 4) Na použitie s mobilnou aplikáciou LELO™ si ju bezplatne stiahnite do svojho telefónu.
- 5) Podržaním tlačidla na 3 sekundy vibrátor zapnete a spustíte režim Bluetooth, čo potvrdíte blikaním LED diódy.
- 6) Otvorte aplikáciu a v spodnej lište nájdite ikonu hračky.
- 7) Vyhladajte IDA™ Wave a vyberte možnosť pripojiť.
- 8) Postupujte podľa animácie na obrazovke, t. j. podržte tlačidlo a potvrdte pripojenie hračky.
- 9) Prejdite do časti MY LELO TOYS a vyberte časť PLAY.

### ÚDRŽBA

Po každom použití stimulátor opláchnite vlažnou vodou s mydlovým prostriedkom. Môžete tiež použiť **čistič erotických pomôcok**, ktorý navyše pomáha na odstránenie mikroskopických nečistôt. Výrobok stačí nastriekať, nechať cca 1 minútu pôsobiť a potom osušiť uterákom alebo utierkou, ktoré nepúšťajú vlákna.

### VODEODOLNOSŤ

Stimulátor je plne **vodotesný**, preto je jeho údržba veľmi jednoduchá. Môže naň dopadať striekajúca voda, ale bez obáv ho môžete do vody pokojne ponoriť a užiť si tiež prípadné vodné hrátky.

### LUBRIKÁCIA

Používajte výhradne **lubrikanty na VODNEJ BÁZE**. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky a ten by sa potom stal lepkavým.

### POHON A NABÍJANIE

Stimulátor je poháňaný kvalitným integrovaným Li-on akumulátorom, ktorý je od výroby cca z jednej polovice nabitý, odporúčame ho však pred prvým použitím úplne nabiť.

Nabíjanie akumulátora vykonávajte pomocou priloženého USB kábla, ktorý môžete zapojiť do adaptéra na telefón, do PC alebo do powerbanky.

Pri nabíjaní LED dióda bliká a pri úplnom nabití LED kontrola svieti trvalo.

### SKLADOVANIE

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

### OBSAH BALENIA

V balení nájdete stimulátor, USB kábel na nabíjanie a zamatové vrecúško na úschovu stimulátora.