

VIBRÁTOR LELO SORAYA BEADS S ANÁLNÍMI KULIČKAMI



Návod

OVĽÁDANIE

- 1) Na tele pomôcky nájdete 3 tlačidlá. Symboly +, – a ().
- 2) Pre aktiváciu pomôcky postačí stlačiť tlačidlo + alebo ().
- 3) Stlačením + zvýšite silu vibrácií.
- 4) Symbolom () prepnete medzi jednotlivými programami.
- 5) Tlačidlo – zníži silu vibrácií. Krátke stlačenie s následným pridržením tlačidla () pomôcku deaktivuje.
- 6) Vypnutie je možné docieľiť tiež pridržením + a – súčasne.

ÚDRŽBA

Po každom použití vibrátor opláchnite vlažnou vodou s mydlovým prostriedkom.

Môžete tiež použiť **čistič erotických pomôcok**, ktorý navyše pomáha na odstránenie mikroskopických nečistôt. Výrobok stačí nastriekať, nechať cca 1 minútu pôsobiť a potom osušiť uterákom alebo utierkou, ktoré nepúšťajú vlákna.

VODEODOLNOSŤ

Vibrátor je plne **vodotesný**, preto je jeho údržba veľmi jednoduchá.

Môže naň dopadať striekajúca voda, ale bez obáv ho môžete do vody pokojne ponoriť a užiť si tiež **prípadné vodné hrátky**.

LUBRIKÁCIA

Používajte výhradne **lubrikanty na VODNEJ BÁZE**. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky a ten by sa potom stal lepkavým.

POHON A NABÍJANIE

Vibrátor je poháňaný kvalitným integrovaným Li-on akumulátorom, ktorý je od výroby cca z jednej polovice nabitý, odporúčame ho však pred prvým použitím úplne nabiť.

Nabíjanie akumulátora vykonávajte pomocou priloženého USB kábla, ktorý môžete zapojiť do adaptéra na telefón, do PC alebo do powerbanky.

Pri nabíjaní LED dióda bliká a pri úplnom nabití LED kontrolka svieti trvalo. Doba nabíjania je cca 120 minút.

SKLADOVANIE

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

OBSAH BALENIA

V balení nájdete vibrátor krúžok, USB kábel na nabíjanie a zamatové vrecúško na úschovu pomôcok.