

VIBRÁTOR 2V1 MIA TOSCANA WAND + UP AND DOWN

Návod



OVĽÁDANIE

- 1) Podržaním vrchného tlačidla power po dobu 4 sekúnd zapnete vibrácie masážnej hlavice.
- 2) Krátkymi stlačeniami tohto tlačidla meníte jednotlivé vibračné a pulzačné rytmy.
- 3) Podržaním spodného tlačidla so symbolom vajíčka po dobu 4 sekúnd zapnete vibrácie a pohyb špičky vibrátora.
- 4) Krátkymi stlačeniami tohto tlačidla meníte jednotlivé vibračné a pulzačné rytmy.
- 5) Pre vypnutie vibrácie podržte príslušné tlačidlo po dobu 4 sekúnd.

ÚDRŽBA

Po každom použití výrobok opláchnite vlažnou vodou s mydlovým prostriedkom.

Môžete tiež použiť **čistič erotických pomôcok**, ktorý navyše pomáha na odstránenie mikroskopických nečistôt. Výrobok stačí nastriekať, nechať cca 1 minútu pôsobiť a potom osušiť uterákom alebo utierkou, ktoré nepúšťajú vlákna.

VODEODOLNOSŤ

Výrobok je **vodeodolný**, preto je jeho údržba veľmi jednoduchá.

Na výrobok môže dopadať striekajúca voda, ale do vody ho ponoriť **NESMIETE!**

Vodotesnosť znamená, že by ste mohli výrobok do vody úplne ponoriť a užiť si tak vodné hrátky. Vzhľadom iba k **vodeodolnosti** výrobku, to v tomto prípade **nie je možné**.

LUBRIKÁCIA

Používajte výhradne **lubrikanty na VODNEJ BÁZE**. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky a ten by sa potom stal lepkavým.

POHON A NABÍJANIE

Výrobok je poháňaný kvalitným integrovaným Li-on akumulátorom, ktorý je od výroby cca z jednej polovice nabitý, odporúčame ho však pred prvým použitím úplne nabiť.

Nabíjanie akumulátora vykonávajte pomocou priloženého USB kábla, ktorý môžete zapojiť do adaptéra na telefón, do PC alebo do powerbanky.

Pri nabíjaní LED dióda bliká a pri úplnom nabití LED kontrolka svieti trvalo.

SKLADOVANIE

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

OBSAH BALENIA

V balení nájdete vibrátor a magnetický USB kábel na nabíjanie.