

# VIBRÁTOR MIA PISA

## Návod



### OVĽÁDANIE

- 1) Podržte spodné tlačidlo "power" (napájanie) 2 sekundy, aby sa zapol. Privíta vás LED dióda podsvietené tlačidlo a spustí sa prvá rýchlosť otáčania.
- 2) Následné krátke stlačenia tohto tlačidla pridávajú rýchlosť a štvrtý režim mení smer v automatickom režime.
- 3) Piate stlačenie tlačidla pozastaví otáčanie.
- 4) Krátkym stlačením horného tlačidla sa zapínajú a menia jednotlivé rytmy vibrácií a pulzácií.
- 5) Podržaním tohto tlačidla sa vibrácie vypnú.
- 6) Ak chcete vibrátor úplne vypnúť, podržte tlačidlo napájania 2 sekundy.

### ÚDRŽBA

Po každom použití vibrátor opláchnite vlažnou vodou s mydlovým prostriedkom. Môžete tiež použiť **čistič erotických pomôcok**, ktorý navyše pomáha na odstránenie mikroskopických nečistôt. Výrobok stačí nastriekať, nechať cca 1 minútu pôsobiť a potom osušiť uterákom alebo utierkou, ktoré nepúšťajú vlákna.

### VODEODOLNOSŤ

Vibrátor je **vodeodolný**, preto je jeho údržba veľmi jednoduchá. Na krúžok môže dopadať striekajúca voda, ale do vody ho ponoriť **NESMIETE!** **Vodotesnosť** znamená, že by ste mohli výrobok do vody úplne ponoriť a užiť si tak vodné hrátky. Vzhľadom iba k **vodeodolnosti** výrobku, to v tomto prípade **nie je možné**.

### LUBRIKÁCIA

Používajte výhradne **lubrikanty na VODNEJ BÁZE**. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky a ten by sa potom stal lepkavým.

### POHON A NABÍJANIE

Krúžok je poháňaný integrovaným Li-on akumulátorom, ktorý je od výroby cca z jednej polovice nabitý, odporúčame ho však pred prvým použitím úplne nabiť. Nabíjanie akumulátora vykonávajte pomocou priloženého USB kábla, ktorý môžete zapojiť do adaptéra na telefón, do PC alebo do powerbanky. Pri nabíjaní LED dióda bliká a pri úplnom nabití LED kontrola svieti trvalo.

### SKLADOVANIE

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

### OBSAH BALENIA

V balení nájdete vibrátor a magnetický USB kábel na nabíjanie.