

Vibrátor LELO MONA Spectra biely

Návod



OVLÁDANIE

- 1) Pre zapnutie stlačte tlačidlo + alebo prostredné tlačidlo Power ON/OFF.
- 2) Pomocou tlačidiel + a - zvyšujete alebo znižujete intenzitu.
- 3) Stlačením tlačidiel „↑“ alebo „↓“ prepínate medzi 8 rôznymi režimami.
- 4) Dvojitém stlačením prostredného tlačidla zapnete alebo vypnete červené LED svetlo.
- 5) Pre vypnutie zariadenia stačí stlačiť a podržať prostredné tlačidlo.
- 6) Súčasným stlačením tlačidiel + a po dobu 3 sekúnd je možné zariadenie vypnúť a zároveň uzamknúť.

ÚDRŽBA

Po každom použití výrobok opláchnite vlažnou vodou.
Odporúčame tiež použiť **čistič erotických pomôcok**, ktorý navyše pomáha na odstránenie mikroskopických nečistôt. Výrobok stačí nastriekať, nechať cca 1 minútu pôsobiť a potom osušiť uterákom alebo utierkou, ktoré nepúšťajú vlákna.

VODEODOLNOSŤ

Produkt je plne **vodotesný (IPX7)**, preto je jeho údržba veľmi jednoduchá.
Môže naň dopadať striekajúca voda, ale bez obáv ho môžete do vody pokojne ponoriť a užiť si tiež **prípadné vodné hrátky**.

LUBRIKÁCIA

Používajte výhradne **lubrikanty na VODNEJ BÁZE**. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky a ten by sa potom stal lepkavým.

POHON A NABÍJANIE

Výrobok je poháňaný kvalitným integrovaným Li-on akumulátorom, ktorý je od výroby cca z jednej polovice nabitý, odporúčame ho však pred prvým použitím úplne nabiť.
Nabíjanie akumulátora vykonávajte pomocou priloženého USB kábla, ktorý môžete zapojiť do adaptéra na telefón, do PC alebo do powerbanky.
Pri nabíjaní LED dióda bliká a pri úplnom nabití LED kontrolka svieti trvalo. Doba nabíjania je cca 120 minút.

SKLADOVANIE

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

OBSAH BALENIA

V balení nájdete vibrátor a USB kábel na nabíjanie.