

KOLÍK ANÁLNY NEXUS ACE REMOTE CONTROL

Návod



OVĽÁDANIE

- 1) Krátkym stlačením tlačidla napájania na základni prepnete kolík do pohotovostného režimu.
- 2) Následnými krátkymi stlačeniami tohto tlačidla zapnete a zmeníte jednotlivé vibračné rytmy.
- 3) Ak chcete kolík vypnúť, podržte tlačidlo 3 sekundy.
- 4) Na použitie s diaľkovým ovládaním umiestnite kolík do pohotovostného režimu.
- 5) Krátkym stlačením tlačidla napájania na diaľkovom ovládači zapnete a zmeníte jednotlivé vibračné rytmy.
- 6) Pozastavte vibrácie podržaním tlačidla na diaľkovom ovládači na 3 sekundy.
- 7) Kolíček musíte vypnúť jeho vlastným tlačidlom.

ÚDRŽBA

Po každom použití kolík opláchnite vlažnou vodou s mydlovým prostriedkom.

Môžete tiež použiť **čistič erotických pomôcok**, ktorý navyše pomáha na odstránenie mikroskopických nečistôt. Výrobok stačí nastriekať, nechať cca 1 minútu pôsobiť a potom osušiť uterákom alebo utierkou, ktoré nepúšťajú vlákna.

VODEODOLNOSŤ

Kolík je plne **vodotesný**, preto je jeho údržba veľmi jednoduchá.

Môže naň dopadať striekajúca voda, ale bez obáv ho môžete do vody pokojne ponoriť a užiť si tiež prípadné vodné hrátky.

LUBRIKÁCIA

Používajte výhradne **lubrikanty na VODNEJ BÁZE**. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky a ten by sa potom stal lepkavým.

POHON A NABÍJANIE

Kolík je poháňaný kvalitným integrovaným Li-on akumulátorom, ktorý je od výroby cca z jednej polovice nabitý, odporúčame ho však pred prvým použitím úplne nabiť.

Nabíjanie akumulátora vykonávajte pomocou priloženého USB kábla, ktorý môžete zapojiť do adaptéra na telefón, do PC alebo do powerbanky.

Pri nabíjaní LED dióda bliká a pri úplnom nabití LED kontrola svieti trvalo. Doba nabíjania je cca 90 minút.

SKLADOVANIE

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

OBSAH BALENIA

V balení nájdete análny kolík a magnetický USB kábel na nabíjanie.