

KRESIELKO FETISH FANTASY INTERNATIONAL ROCKIN' CHAIR



Návod

OVĽÁDANIE

- 1) Do spodnej diery kresielka zapojte ovládač a do ovládača pripojte sieťový adaptér, ktorý zastrčíte do zásuvky.
- 2) Krátkym stlačením tlačidla power spustíte vibrácie.
- 3) Tlačidlami + a - meníte intenzitu vibrácií.
- 4) Opätovným stlačením tlačidla power kresielko vypnete.
- 5) Ovládač disponuje LED indikátorom, ktorý vám ukazuje aktuálnu hodnotu sily vibrácií.

ÚDRŽBA

Po každom použití kresielko opláchnite vlažnou vodou s mydlovým prostriedkom.

Môžete tiež použiť **čistič erotických pomôcok**, ktorý navyše pomáha na odstránenie mikroskopických nečistôt. Výrobok stačí nastriekať, nechať cca 1 minútu pôsobiť a potom osušiť uterákom alebo utierkou, ktoré nepúšťajú vlákna.

VODEODOLNOSŤ

Kresielko **nie vodeodolné ani vodotesné!**

LUBRIKÁCIA

Používajte výhradne **lubrikanty na VODNEJ BÁZE**. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky a ten by sa potom stal lepkavým.

POHON A NABÍJANIE

Kresielko je napájané z elektrickej siete.

SKLADOVANIE

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

OBSAH BALENIA

V balení nájdete kresielko na stimuláciu klitoris, diaľkové ovládanie, napájací adaptér, masku na oči, lubrikačný gél a čistiaci prostriedok.