

KOLÍK ANÁLNÍ PLAYBOY SPINNIG TAIL TEASER



Návod

OVLÁDANIE

- 1) Tlačidlo „power“ slúži k zapnutiu aj vypnutiu kolíka a to jeho pridržením po dobu približne 2 sekundy. Takto je pomôcka uvedená do pohotovostného režimu.
- 2) Krátkymi stlačeniami potom volíte jednotlivé rotačné rytmy.
- 3) Druhým tlačidlom so symbolom „vlnky“ regulujete krátkym stlačením jednotlivé vibračné a pulzačné režimy.
- 4) Dlhým podržaním tohto tlačidla vibrácie vypnete.
- 5) Pre možnosť ovládania pomocou diaľkového ovládača musí byť kolíček v pohotovostnom režime.
- 6) Ďalej je nutné vybrať bezpečnostnú vsadku v ovládači v miestach, kde je umiestnená batéria.
- 7) Potom už môžete kolík ovládať ako manuálne, tak aj pomocou diaľkového ovládača.

ÚDRŽBA

Po každom použití výrobok opláchnite vlažnou vodou. Odporúčame tiež použiť **čistič erotických pomôcok**, ktorý navyše pomáha na odstránenie mikroskopických nečistôt. Výrobok stačí nastriekať, nechať cca 1 minútu pôsobiť a potom osušiť uterákom alebo utierkou, ktoré nepúšťajú vlákna.

VODEODOLNOSŤ

Produkt je plne **vodotesný**, preto je jeho údržba veľmi jednoduchá. Môže naň dopadať striekajúca voda, ale bez obáv ho môžete do vody pokojne ponoriť a užiť si tiež **prípadné vodné hrátky**.

LUBRIKÁCIA

Používajte výhradne **lubrikanty na VODNEJ BÁZE**. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky a ten by sa potom stal lepkavým.

POHON A NABÍJANIE

Výrobok je poháňaný kvalitným integrovaným Li-on akumulátorom, ktorý je od výroby cca z jednej polovice nabitý, odporúčame ho však pred prvým použitím úplne nabiť. Nabíjanie akumulátora vykonávajú pomocou priloženého USB kábla, ktorý môžete zapojiť do adaptéra na telefón, do PC alebo do powerbanky. Pri nabíjaní LED dióda bliká a pri úplnom nabití LED kontrolka svieti trvalo. Ovládač je poháňaný akumulátorom CR2032.

SKLADOVANIE

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

OBSAH BALENIA

V balení nájdete análny kolík, diaľkové ovládanie, magnetický USB kábel na nabíjanie a batériu CR2032.