

STIMULÁTOR PROSTATY PLAYBOY PLEASURE PEASER



Návod

OVĽÁDANIE

- 1) Podržaním tlačidla power počas 3 sekúnd uvediete stimulátor do pohotovostného režimu.
- 2) Následnými krátkymi stlačeniami tohto tlačidla zapnete a meníte jednotlivé vibračné rytmy.
- 3) Stimulátor potom vypnete podržaním tlačidla po dobu 3 sekúnd.
- 4) Pre použitie s diaľkovým ovládačom vložte batériu do ovládača.
- 5) Uvedte kolík do pohotovostného režimu.
- 6) Podržaním tlačidla power na ovládači po dobu 3 sekúnd zapnete vibrácie.
- 7) Krátkym stlačením tlačidla meníte jednotlivé rytmy.
- 8) Podržaním tlačidla power na ovládači po dobu 3 sekúnd pozastavíte vibrácie a vypnete ovládač.
- 9) Kolíček potom musíte vypnúť jeho vlastným tlačidlom.

ÚDRŽBA

Po každom použití výrobok opláchnite vlažnou vodou s mydlovým prostriedkom. Môžete tiež použiť **čistič erotických pomôcok**, ktorý navyše pomáha na odstránenie mikroskopických nečistôt. Výrobok stačí nastriekať, nechať cca 1 minútu pôsobiť a potom osušiť uterákom alebo utierkou, ktoré nepúšťajú vlákna.

VODEODOLNOSŤ

Výrobok je plne **vodotesný**, preto je jeho údržba veľmi jednoduchá. Môže naň dopadať striekajúca voda, ale bez obáv ho môžete do vody pokojne ponoriť a užiť si tiež **prípadné vodné hrátky**. Ovládač vodeodolný **nie je**.

LUBRIKÁCIA

Používajte výhradne **lubrikanty na VODNEJ BÁZE**. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky a ten by sa potom stal lepkavým.

POHON A NABÍJANIE

Výrobok je poháňaný kvalitným integrovaným Li-on akumulátorom, ktorý je od výroby cca z jednej polovice nabitý, odporúčame ho však pred prvým použitím úplne nabiť. Nabíjanie akumulátora vykonávajú pomocou priloženého USB kábla, ktorý môžete zapojiť do adaptéra na telefón, do PC alebo do powerbanky. Pri nabíjaní LED dióda bliká a pri úplnom nabití LED kontrolka svieti trvalo.

SKLADOVANIE

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

OBSAH BALENIA

V balení nájdete stimulátor prostaty, diaľkové ovládanie a USB kábel na nabíjanie.